Register your product and get support at

## www.philips.com/welcome

PFL30x7D PFL35x7D PFL37x7D PFL40x7D PFL40x7G PFL47x7G

PT Manual do Usuário

**PHILIPS** 

## Sumário

1	Primeiros passos	3
	Tour da TV	3
	Controles da TV	4
	Informação importante	6
	Sustentabilidade	11
	Ajuda e suporte	12
2	Usar a TV	13
	Assistir à TV	13
	Exibir o guia de programação	16
	Exibir mídia	17
	Ver Smart TV	19
	TV Interativa	20
3	Usar mais recursos da TV	21
	Pause TV	21
	Jogar	22
	Usar o EasyLink	23
	Definir bloqueios e timers	26
	Exibir Scenea	28
4	Configurar a TV	29
	Imagem e som	29
	Configurações do canal	30
	Configurações de idioma	31
	Configurações de acesso universal	32
	Outras configurações	32
	Atualizar o software	33
	Restaura as configurações padrão	33
5	Conectar a TV	34
	Sobre cabos	34
	Conexão de dispositivos	36
	Conectar mais dispositivos	42
	Assistir ao conteúdo de um	
	dispositivo conectado	44
	Rede e Internet	45
6	Solução de problemas	48
	Problemas gerais	48
	Problemas com canais	48
	Problemas na imagem	49
	Problemas do som	49
	Problemas de conexão	50
	Problemas de rede	51
	Entre em contato com a Philips	51

7	Especificações do produto	52
	Alimentação e recepção	52
	Tela e som	52
	Resoluções de tela	53
	Multimídia	53
	Conectividade	54
	Suportes de montagem de TV	
	compatíveis	55
	Versão da Ajuda	57
8	Índice remissivo	58

## 1 Primeiros passos

## Tour da TV

## TV de Alta Definição

É possível assistir ao vídeo em HD dessas maneiras e também:

- um reprodutor de Blu-ray, conectado por meio de um cabo HDMI, reproduzindo um disco Blu-ray
- um reprodutor de DVD com upscaling, conectado por meio de um cabo HDMI, reproduzindo um disco DVD
- de uma transmissão aberta em HD (SBTVD-T)
- um receptor HD digital conectado por meio de um cabo HDMI, reproduzindo conteúdo HD de uma empresa de TV a cabo ou satélite
- um console de jogos HD, conectado por meio de um cabo HDMI, reproduzindo um jogo em HD

#### Smart TV

\*Só se aplica a PFL4xx7.

Sua TV pode ser o centro de sua vida digital com a suíte de aplicativos Smart TV\*:

- Se conectar sua TV à rede doméstica, você poderá compartilhar filmes, imagens e músicas de um computador ou servidor de mídia na sua rede doméstica.\*\*
- Se conectar sua TV à Internet, você poderá assistir uma variedade de filmes, fotos, ouvir músicas e muito mais com o Youtube Leanback\* e outros aplicativos Smart TV.
- Enquanto assiste um canal digital, dê pausa na TV a qualquer momento e volte a assistir mais tarde do ponto em que parou. O programa é armazenado em um disco rígido USB.

 Adicione uma nova dimensão às suas chamadas e converse com amigos e parentes na tela da TV. É possível fazer chamadas de vídeo em sua TV equipada com um adaptador de mídia HD Philips e uma câmera de vídeo para TV Philips (ambas vendidas separadamente). Assista a vídeos em HD com excelente qualidade sonora do conforto de seu sofá e faça uma chamada agora!\*

## Reprodução de mídia

Se você conectar sua TV a um dispositivo USB de armazenamento, poderá assistir filmes, ouvir música e ver fotos na tela panorâmica da TV, com um som excelente.

## Guias de programação

Você poderá descobrir o que está no ar, agora e mais tarde, com o GEP (Guia Eletrônico de Programação) agora e a seguir ou com o GEP de oito dias.

## **EasyLink**


Se você conectar sua TV a dispositivos compatíveis com HDMI-CEC (Consumer Electronic Control), como um reprodutor de Blu-ray player ou home theater, poderá controlar todos eles com o mesmo controle remoto. Basta ligar o EasyLink após a conexão.

#### Menus intuitivos

Com os menus intuitivos da TV, é fácil acessar o canal ou arquivo de mídia desejado, ou ajustar as configurações da TV conforme suas necessidades.

## Controles da TV

#### Controles traseiros



- 1.  $\circlearrowleft$  (Em espera): liga ou desliga a TV.
- 2. CH +/- (Canal +/-): vai para o canal seguinte ou anterior.
- 3. ① (Fonte): acessa um dispositivo conectado.
- 4. 4- (Volume +/-): aumenta ou diminui o volume.

#### Sensores





Para PFL30x7D - TVs de 22 a 24 polegadas Para PFL37x7, PFL47x7 - TVs de 32 a 46 polegadas

#### 1. Sensor de controle remoto

Aponte o controle remoto diretamente para o sensor.

A linha de visão entre o controle remoto e a TV não pode estar obstruída por móveis ou outros objetos.

## TV



Para PFL30x7, PFL35x7 e PFL40x7 - TVs de 32 a 47 polegadas

#### 1. Sensor de controle remoto

Aponte o controle remoto diretamente para o sensor.

A linha de visão entre o controle remoto e a TV não pode estar obstruída por móveis ou outros objetos.


### Controle remoto




- 1.  $\circlearrowleft$  (Em espera): liga a TV ou a coloca em modo de espera.
- 2. Botões de reprodução: controla a reprodução de arquivos de mídia.
- 3. SOURCE: acessa um dispositivo conectado.
- **4.** FORMAT: altera o formato da imagem.
- **5.**  $\square$  **TV:** seleciona a fonte de programa da TV.



- 6. ♠ (Início): acessa o menu inicial.
- 7. OK: confirma uma entrada ou seleção.
- 8. ▲▼◀ ▶ (Botões de navegação): navega pelos menus e seleciona itens.



- 9. **E LIST:** acessa a lista de canais de TV.
- **10.** INFO: exibe informações sobre a atividade atual.
- **11. III ADJUST:** ajusta as configurações da TV.
- **12. OPTIONS:** acessa as opções disponíveis.



- **13. ⇒** (**Voltar**): retorna à página de menu anterior ou sai de uma função da TV.
- 14. CH / CH +: alterna os canais.
- 15. +/- (Volume): ajusta o volume.
- 16. (Mudo): silencia ou restaura o áudio.



**17. Botões coloridos:** seleciona tarefas ou opções.

Os botões funcionam de acordo com os serviços oferecidos pelo provedor de servicos.

- 18. EXIT: sai dos menus ou funções da TV.
- **19. 0-9 (Botões numéricos):** seleciona canais da TV ou insere texto.
- **20.** . (**Ponto**): use para entrada de canais digitais.

## Controles EasyLink

**Nota**: os controles EasyLink estão disponíveis quando o dispositivo conectado for compatível com HDMI-CEC.

Com os controles EasyLink você pode controlar a TV e outros dispositivos HDMI-CEC com apenas um controle remoto.

#### Acesso aos controles do EasyLink

- 1. Enquanto visualiza conteúdo de um dispositivo HDMI-CEC conectado, pressione 
  ☐ OPTIONS.
- 2. Selecione [Mostrar controle remoto] e pressione OK.
- 3. Selecione o botão de controle EasyLink e depois pressione **OK**.

Leia mais sobre o EasyLink em Usar mais recursos da TV > Usar o EasyLink (Página 23).

## Informação importante

## Segurança

Leia e compreenda todas as instruções antes de usar a TV. Caso ocorram danos causados pelo não cumprimento destas instruções, a garantia não será aplicável.

#### Risco de choque elétrico ou incêndio!

- Nunca exponha a TV à chuva ou água. Nunca coloque vasilhas com líquido, como vasos, próximos à TV. Se cair líquido na TV, desconecte a TV da tomada de energia imediatamente. Entre em contato com o Philips Consumer Care para que a TV seja verificada antes de ser utilizada novamente.
- Nunca coloque a TV, o controle remoto ou as pilhas próximo a fogo exposto ou a outras fontes de calor, incluindo luz solar direta. Para evitar incêndios, mantenha velas e outras chamas afastadas da TV, do controle remoto e das baterias.



- Nunca insira objetos nas aberturas de ventilação ou em outras aberturas da TV
- Nunca exponha o controle remoto ou as baterias a chuva, água ou calor excessivo.
- Não force as tomadas de energia. Certifique-se de que plugue esteja totalmente inserido na tomada. Tomadas frouxas podem provocar faíscas ou incêndio.
- Ao girar a TV, não estique o cabo de alimentação. As tensões no cabo de alimentação podem fazer soltar as ligações e provocar faíscas.

 Para desconectar a TV totalmente da rede elétrica, o plugue deve estar fora da tomada. Ao desconectar da tomada, sempre puxe pelo plugue, nunca pelo cabo. Assegure-se de manter sempre o acesso desimpedido ao cabo, ao plugue e à tomada.

#### Risco de danos ao TV!

- Duas pessoas são necessárias para levantar e transportar o TV, que pesa mais de 25 kg ou 55 lb.
- Para instalar o TV em um suporte, use somente o suporte fomecido. Fixe bem firme o suporte no TV. Coloque o TV em uma superfície plana e nivelada que suporte o peso somado do TV e do suporte.
- Ao instalar o TV na parede, use somente um suporte de parede capaz de suportar o peso do TV. Prenda o suporte a uma parede capaz de suportar o peso somado do TV e do suporte. TP Vision Netherlands B.V. não se responsabiliza por uma instalação inadequada na parede que provoque acidentes, ferimentos ou danos
- Se você desejar guardar a TV, desmonte seu suporte. Nunca posicione a TV sobre sua parte traseira se o suporte estiver instalado.
- Antes de conectar a TV à tomada de energia, confirme se a tensão corresponde ao valor impresso na parte traseira da TV. Nunca conecte a TV à tomada de energia se a tensão for diferente.
- Partes desse produto podem ser de vidro, Manuseie com cuidado para evitar danos ou ferimentos.

#### Risco de ferimentos em crianças!

Obedeça a estas precauções para impedir que a TV caia e provoque ferimentos em crianças:

- Nunca coloque a TV em uma superfície coberta por tecido ou outro material que possa ser puxado.
- Nenhuma parte da TV deverá passar da borda da superfície.
- Nunca coloque a TV em um móvel alto, como uma estante, sem prender o móvel e a TV à parede ou a um suporte adequado.
- Explique às crianças os riscos de subir nos móveis para alcançar a TV.

### Risco de engolir baterias!

 O produto/controle remoto pode conter uma bateria do tipo botão que pode ser engolida. Mantenha sempre a bateria fora do alcance de crianças!

#### Risco de superaquecimento!

 Nunca instale a TV em um ambiente com restrições de espaço. Sempre deixe um espaço de, pelo menos, 10 cm em volta da TV para ventilação. Certifique-se de que as aberturas de ventilação da TV não fiquem encobertas por cortinas ou outros objetos.

## Risco de ferimentos, incêndio ou danos ao cabo de alimentação!

- Nunca coloque a TV ou qualquer objeto em cima do cabo de alimentacão.
- Desconecte a TV do cabo de alimentação e a antena quando houver tempestades com raios. Durante tempestades com raios, não toque em nenhuma parte da TV, do cabo de alimentação ou do cabo da antena.

#### Risco de danos auditivos!

• Evite usar fones de ouvido com volume alto ou durante longos períodos.

#### Baixas temperaturas


 Se a TV for transportada em temperaturas abaixo de 5°C, desembale-a e aguarde até que atinja a temperatura ambiente antes de ligá-la na tomada elétrica.

## Manutenção da tela

- Risco de danos à tela da TV! Nunca toque, empurre, esfregue ou bata na tela com nenhum objeto.
- Desligue a tomada da TV antes de limpar.
- Limpe a TV e a moldura com um pano úmido e macio. Nunca use substâncias como álcool, produtos químicos ou produtos de limpeza doméstica na TV.
- Para evitar deformações ou desvanecimento da cor, seque logo que possível gotas de água.
- Evite imagens estáticas, sempre que possível. Imagens estáticas são as que permanecem paradas por muito tempo na tela. Imagens estáticas incluem menus na tela, barras pretas, relógios etc. Se for necessário usar imagens estáticas, reduza o contraste e o brilho para evitar danos à tela.

## Travar a TV

Sua TV está equipada com um encaixe para trava de segurança Kensington na parte de baixo da TV. Para proteger a TV, adquira uma trava antifurto Kensington (vendida separadamente).



#### Aviso

2012 © TP Vision Netherlands B.V. Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas pertencem à Koninklijke Philips Electronics N.V. ou a suas respectivas proprietárias. TP Vision Netherlands B.V. se reserva o direito de alterar produtos a qualquer momento sem a obrigação de ajustar estoques anteriores.

O material que se encontra neste manual é considerado adequado para o uso a que se destina o sistema. Se o produto, os seus módulos individuais ou procedimentos forem utilizados para outros fins diversos dos aqui especificados, deve confirmar-se a sua validade e conformidade. TP Vision Netherlands B.V. garante que o material não infringe patentes dos Estados Unidos da América. Não está expressa ou implícita qualquer outra garantia.

TP Vision Netherlands B.V. não será responsável por erros no conteúdo deste documento nem por quaisquer problemas resultantes do conteúdo deste documento. Os erros informados à Philips serão adaptados e publicados no site de suporte da Philips logo que possível.

#### Termos da garantia

- Risco de ferimentos, danos à TV ou anulação da garantia! Nunca tente reparar a TV por conta própria.
- Só use a TV e acessórios conforme previsto pelo fabricante.
- O sinal de cuidado impresso na traseira da TV indica risco de choque elétrico. Nunca remova a tampa da TV. Sempre entre em contato com o Suporte ao Cliente Philips para serviços ou reparos.



 Qualquer operação expressamente proibida neste manual, bem como qualquer ajuste ou procedimento de montagem não recomendado ou autorizado neste manual, também anulará a garantia.

#### Características de pixels

Este produto LCD/LED possui um elevado número de pixels de cor. Embora possua um nível de pixels efetivos de 99,999% ou mais, podem aparecer pontos pretos ou pontos brilhantes de luz (de cor vermelha, verde ou azul) constantemente na tela. Essa é uma propriedade estrutural do monitor (dentro dos padrões industriais comuns) e não consiste em defeito.

#### Conformidade com EMF

TP Vision Netherlands B.V. fabrica e vende muitos produtos destinados aos consumidores e que, como qualquer aparelho eletrônico, em geral têm a capacidade de emitir e receber sinais eletromagnéticos.

Um dos princípios de negócios mais importantes da Philips é tomar todas as medidas de segurança e saúde necessárias para nossos produtos, de forma a atender a todas as exigências legais aplicáveis e a permanecer dentro dos padrões de EMF aplicáveis ao fabricar os produtos.

A Philips está empenhada em desenvolver, produzir e comercializar produtos que não causem efeitos adversos à saúde. A TP Vision confirma que, se seus produtos forem manipulados corretamente para o uso a que foram destinados, poderão ser utilizados com segurança de acordo com as evidências científicas atualmente disponíveis.

A Philips tem um papel ativo no desenvolvimento de padrões internacionais de segurança e de EMF, possibilitando a antecipação de desenvolvimentos adicionais em termos de padronização para integração precoce em seus produtos.

\*Conformidade com EMF só se aplica a PFL30x7. PFL35x7 e PFL40x7.

## Software de fonte aberta

Este produto possui um software licenciado que está sujeito a licenças de origem aberta. Para obter declarações e textos de licenca. por favor consulte o manual eletrônico do usuário. Por meio deste, a TP Vision Netherlands B.V. se propõe a fornecer, mediante solicitação, uma cópia do código fonte correspondente completo para os pacotes de software livre com copyright usados neste produto a quem solicitar tais ofertas, de acordo com as respectivas licenças. Esta oferta é válida por até 3 anos após a compra do produto para qualquer pessoa que receber esta informação. Para obter o código fonte, envie sua solicitação em Inglês com o número do produto para

"Open Source Team, TP Vision Netherlands B.V., High Tech Campus 5, 5656 AE Eindhoven, The Netherlands".

## Marcas comerciais e copyrights

Windows Media é uma marca registrada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de "D Duplo" são marcas comerciais da Dolby Laboratories.



Os termos HDMI e Interface Multimídia HDMI de Alta definição, e a Logomarca HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.



Kensington e Micro Saver são marcas registradas norte-americanas da ACCO World Corporation com registros publicados e requerimentos pendentes em outros países do mundo.



DLNA®, a logomarca DLNA e DLNA CERTIFIED® marcas de serviço ou marcas de certificação da Digital Living Network Alliance

DLNA só se aplica a PFL4xx7D e PFL4xx7G.



A marca e o logotipo Ginga são marcas registradas da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). DTVi® é uma marca registrada do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre. DTVi só se aplica a PFL4xx7G.



Java e todas as marcas e logotipos baseados em Java são marcas comerciais ou marcas registradas da Oracle e/ou de suas empresas filiadas. Outros nomes podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. Java só se aplica a PFL4xx7G.



Astro TV é um software desenvolvido pela TQTVD Software Ltda. que implementa a norma de interatividade do Sistema Brasileiro de TV Digital "Ginga" NBR-15606. TQTVD só se aplica a PFL4xx7G.

Todas as outras marcas comerciais registradas e não registradas são de propriedade dos respectivos proprietários.

## Sustentabilidade

## Eficiência energética

Esta TV foi projetada com recursos de eficiência energética. Para acessar esses recursos, pressione o botão verde no controle remoto.

- Configurações da imagem para eficiência energética: você pode aplicar uma combinação de configurações da imagem para eficiência energética. Enquanto assiste sua TV, pressione Botão verde e depois selecione [Economia de Energia].
- Tela desativada: para ouvir somente o áudio da TV, é possível desligar a tela. As demais funções continuam operando normalmente.
- Baixa potência em espera: os circuitos elétricos avançados diminuem o consumo de energia da TV atingindo um nível extremamente baixo, sem comprometer a função de modo de espera constante.
- Gerenciamento de energia: o gerenciamento avançado de energia ajuda a reduzir o consumo de energia da TV.
   Para ver como suas configurações personalizadas da TV afetam o consumo relativo de energia, pressione
   ♠ e selecione [Configurar] > [Assistir demo] > [Active Control].
- Desligar automaticamente: para conservar energia, configure a TV para desligar automaticamente após um período de inatividade.
- Desligue dispositivos inativos: desligue dispositivos EasyLink conectados todos ao mesmo tempo.

# Descarte do produto e de pilhas antigas



Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

#### Baterias e Pilhas



ADVERTÊNCIA: Cuidados com a utilização e descarte de pilhas e baterias.

- Não descarte as pilhas e baterias no lixo doméstico.
- O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana.
- Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a TP Vision receberá as pilhas e baterias fornecidas com seus produtos após seu fim de vida. A TP Vision dispõe de pontos de coleta em suas Assistências Técnicas.
- Para evitar o vazamento de pilhas ou baterias, o que pode resultar em danos à saúde, ambientais e ao produto, recomendamos que: (i) Em caso de aparelhos com pilhas removíveis, retire-as quando não estiver em uso por um longo período, (ii) Não misture pilhas (antigas com novas ou de zinco-carbono com alcalinas, etc.) (iii) Não exponha o produto com pilhas/baterias em seu interior a altas temperaturas.
- Pilhas e baterias descartadas recebidas pela TP Vision serão encaminhadas à destinação ambientalmente correta.
- Em caso de dúvida ou consulta, favor ligar para (11) 2938 0245 (Grande São Paulo) e 0800 701 0245 (demais regiões e estados) ou acessar o site http://www.philips.com.br.

### Linha Verde

Em caso de dúvidas relacionadas a Sustentabilidade e Meio Ambiente, favor ligar para a linha verde (92) 3652 2525. A TP Vision e o Meio Ambiente agradecem sua colaboração.

#### CUIDADO! Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

A tabela abaixo lista alguns exemplos de situações e respectivos níveis de pressão sonora em decibéis.

Nível de Decibéis	Exemplo			
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves.			
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe de trânsito.			
50	Transito leve, conversação normal, escritório silencioso.			
60	Ar-condicionado a uma distância de 6m, máquina de costura.			
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso.			
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60cm.			
OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE				
90	Metrô, motocideta, tráfego de caminhão, cortador de grama.			
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática.			
120	Show de banda de rock em frente ás caixas acústicas, trovão.			
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato			
180	Lançamento de foguete.			

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia.

## Ajuda e suporte

## Usar a Ajuda

Para acessar o menu de Ajuda na tela, pressione **Botão amarelo**.

Para alternar entre o menu de Ajuda e o menu da TV, pressione **Botão amarelo**.

## Visite o site da Philips

Se não encontrar o que deseja na tela [Ajuda], consulte nosso suporte on-line em www.philips.com/support.

No site de suporte da Philips, você:

- encontra respostas para perguntas mais frequentes
- baixa uma versão em PDF imprimível deste manual do usuário
- envia dúvidas específicas por e-mail
- inicia um bate-papo on-line com a Central de Atendimento ao Cliente Philips (só está disponível em determinados países)

### Percorrer o fórum da TV

Sua dúvida pode já ter sido respondida pela comunidade de usuários de TVs Philips. Visite www.supportforum.philips.com.

## Entre em contato com a Philips

Também é possível entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips em seu país para obter suporte. O telefone está no folheto enviado com o produto, ou no site <a href="https://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>.

Antes de entrar em contato com a Philips, anote o número do modelo e número de série da sua TV. Essas informações estão na traseira da TV ou na embalagem.

## 2 Usar a TV

## Assistir à TV

## Ligar ou desligar a TV





### Ligar a TV

- Pressione o botão liga/desliga na TV.
- Se a TV estiver em espera, pressione  $\circ$  no controle remoto.

**Nota:** há um pequeno intervalo antes da TV responder ao comando.

**Dica:** se não encontrar o controle remoto e quiser tirar a TV do modo de espera, pressione **CH +/-** na TV.

#### Colocar a TV em espera

Pressione & no controle remoto. O sensor do controle remoto na TV ficará vermelho.

### Desligar a TV

Pressione o na TV. A TV é desligada.

**Nota:** embora a TV consuma muito pouca energia no modo de espera ou desligada, ela ainda consome alguma energia. Se não for usar a TV por um longo período, retire a tomada da rede elétrica.

### Desligamento automático

Você pode economizar energia com as configurações de eficiência energética da TV. Com essas configurações, quando não houver interação do usuário (como pressionar um botão do controle remoto ou de um controle no painel frontal) durante o tempo configurado, a TV automaticamente entra no modo de espera.


### Para desativar o desligamento automático

- 1. Enquanto assiste à TV, pressione **Botão verde** no controle remoto.
- 2. Selecione [Desligamento automático] e pressione OK.
- 3. Use **Botões de navegação** para selecionar e pressione **OK**.

## Ajuste o volume da TV

#### Aumentar ou diminuir o volume da TV

- Pressione +/- no controle remoto.
- Pressione 4 +/- na lateral da TV.





#### Silenciar ou restaurar o volume da TV

- Pressione no controle remoto para emudecer o som.
- pressione novamente para restaurar o som.

#### Ajuste o volume do fone de ouvido


Pressione ♠ > [Configurar] > [Configurações da TV] > [Som].

2. Selecione **[Vol fone ouvido.]** e pressione **OK**.

### Mudar o canal da TV

- Pressione CH +/- no controle remoto ou na TV.
- Pressione Botões numéricos para inserir um número de canal.





#### Gerenciar favoritos

Você poderá ver todos os canais, ou somente uma lista de seus canais favoritos, para localizá-los facilmente.

Pressione **ELIST** para acessar a lista de canais.

#### Crie uma lista com seus canais favoritos

- Pressione ≡ LIST.
- 2. Selecione o canal que deseja marcar como favorito e pressione **OPTIONS**.
- 3. Selecione [Marcar como favorito] e pressione OK.
- O canal selecionado está marcado.

Para cancelar a seleção de um canal, selecione [Desmarcar como favorito] e pressione OK.

#### Selecionar uma lista de canais

- 1. Pressione **≡ LIST** e, em seguida, **⊡ OPTIONS**.
- 2. Selecione [Selecionar lista] > [Favorito] para exibir os canais da lista de favoritos ou [Todos] para exibir todos os canais.
- 3. Pressione **OK** para confirmar.

## Gerenciar listas de canais

Após instalar os canais, é possível gerenciá-los:

- Renomear canais
- Exibir ou ocultar canais

#### Renomear canais

É possível renomear canais. O nome é exibido quando os canais são selecionados.

1. Enquanto assiste à TV, pressione **\equiv** LIST.

A lista de canais é exibida.

- 2. Selecione o canal que deseja renomear e depois pressione **OPTIONS**.
- 3. Selecione [Renomear canal] e pressione OK.
- 4. Pressione **Botões de navegação** para selecionar cada caractere e pressione **OK**.
- Pressione OK na tela inicial para ativar o Teclado na Tela ou
- Pressione [ABC] ou [abc] para selecionar maiúscula ou minúscula.
- 5. Quando terminar, selecione [Concluído] e depois pressione OK para confirmar quando solicitado.
- 6. Pressione **EXIT** para sair.

#### Ocultar canais

Você pode impedir o acesso não autorizado a determinados canais, ocultando-os na lista de canais.

- 1. Enquanto assiste à TV, pressione **\equiv** LIST.
- 2. Selecione o canal que deseja ocultar e depois pressione **OPTIONS**.
- 3. Selecione [Ocultar canal] e pressione OK. O canal fica oculto.

#### Exibir canais

- 1. Enquanto assiste à TV, pressione **\equiv** LIST.
- 2. Pressione **OPTIONS**.
- 3. Selecione [Mostrar canais ocultos] e pressione OK.

Os canais ocultos são exibidos na lista de canais, mas não podem ser assistidos

- 4. Selecione um canal oculto e pressione **OPTIONS**.
- 5. Selecione [Desocultar canal] e pressione OK.
- O canal oculto pode ser assistido.
- 6. Para sair, pressione ☐ **OPTIONS** e depois selecione [Sair].

## Selecione uma origem

Você pode assistir um dispositivo conectado de uma das seguintes maneiras:

- Adicione seu ícone ao menu inicial para fácil acesso, e selecione-o no menu inicial.
- Selecione no menu Origem.

**Nota:** se você conectar um dispositivo compatível com HDMI-CEC à TV, ele será automaticamente adicionado ao menu inicial.

#### Adicionar um novo dispositivo

- 1. Conecte o dispositivo e ligue-o.
- 2. Pressione n.
- 3. Selecione [Adicionar novo] e pressione OK.
- 4. Siga as instruções na tela.
- Se você for solicitado a selecionar a conexão de TV, selecione o conector utilizado por esse dispositivo.

#### Exibição do menu inicial

Após adicionar o novo dispositivo ao menu inicial, você pode selecionar seu ícone para começar a utilizá-lo.

- 1. Pressione n.
- 2. Selecione o ícone do dispositivo no menu inicial.
- 3. Pressione **OK** para confirmar.

#### Exibição do menu Origem

Também é possível pressionar ① SOURCE para exibir uma lista de nomes de conector. Selecione o conector que liga o dispositivo à TV.

- 1. Pressione SOURCE.
- 2. Pressione **Botões de navegação** para selecionar um conector na lista.
- 3. Pressione **OK** para confirmar.

## Uso das configurações inteligentes

Sua TV tem configurações inteligentes de imagem e som. Você pode usar as configurações predefinidas ou personalizá-la.

## Selecione sua configuração de imagem preferida.

- 1. Enquanto assiste à TV, pressione **III ADJUST**.
- 2. Selecione [Smart picture].
- 3. Selecione uma opção e pressione **OK**.
- [Pessoal]: aplica suas configurações de imagem personalizadas.
- [Vívido]: excelentes configurações dinâmicas, ideais para o uso durante o dia.
- **[Futebol]**: configurações ideais para partidas de futebol.
- [Cinema]: configurações ideais para filmes.
- [Jogo]: configurações ideais para jogos.
- [Economia de Energia]: configurações que conservam o máximo de energia.
- [Padrão]: configurações padrão adequadas à maioria dos ambientes e tipos de vídeo.
- **[Foto]**: configurações ideais para fotos.
- [Personalizado]: personaliza e armazena suas configurações de imagem pessoais.

## Selecione sua configuração de som preferida

- 1. Enquanto assiste à TV, pressione **III ADJUST**.
- 2. Selecione [Smart sound].
- 3. Selecione uma opção e pressione **OK**.
- [Pessoal]: aplique sua configuração de som personalizada.
- [Padrão]: configurações adequadas à maioria dos ambientes e tipos de áudio.
- [NOTÍCIAS]: configurações ideais para o áudio falado, como noticiários.
- [Cinema]: configurações ideais para filmes.
- [Jogo]: configurações ideais para jogos.
- [DRAMA]: configurações ideais para programas do tipo seriado.
- **[ESPORTES]**: configurações ideais para programas esportivos.

## Mudança do formato da imagem

Você pode alterar o formato da imagem conforme a origem de vídeo.

- 1. Pressione FORMAT.
- 2. Selecione um formato de imagem e depois pressione **OK** para confirmar.

Os formatos de imagem disponíveis dependem da fonte de vídeo:

- [Preenchimento automático]: ajustar a imagem para preencher a tela (as legendas permanecem visíveis).
   Recomendado para distorção de tela mínima, mas não para HD nem PC.
- [Zoom automático]: ampliar a imagem para preencher a tela. Recomendado para distorção de tela mínima, mas não para HD nem PC.
- [SuperZoom]: remover as barras pretas nas laterais em transmissões 4:3. Não recomendado para HD nem PC.
- [Expandir filme 16:9]: ampliar do formato 4:3 para 16:9. Não recomendado para HD nem PC.
- [Tela larga]: ampliar do formato 4:3 para 16:9. Não recomendado para HD nem PC.
- [Sem escala]: fornecer o máximo de detalhes para um PC. Só está disponível quando o modo PC está ativado no menu de imagem.
- **[Esticado 16:9]**: Exibe o conteúdo em formato widescreen não alongado.
- [4:3]: exibe o formato 4:3 clássico.

# Exibir o guia de programação

Você pode exibir informações sobre canais de TV digital usando guias de programação fornecidos pelas emissoras. Essas informações podem incluir:

- A programação do canal no dia ('Agora e a seguir') ou até para oito dias, se isso for fornecido pela emissora
- A sinopse dos programas

**Nota:** os guias de programação só estão disponíveis em determinados países.

### Definir o guia de programação

Antes de usar o guia de programação, verifique as seguintes configurações:

- 1. Pressione n.
- 2. Selecione [Guia de programação].

## Acessar o guia de programação da TV

- 1. Pressione n.
- 2. Selecione [Guia de programação] e pressione OK.

## Usar as opções do guia de programação da TV

É possível personalizar as informações exibidas para:

- Lembrar você quando um programa irá comecar
- Exibir somente os canais preferidos
- 1. No guia de programação, pressione ☐ OPTIONS.
- 2. Selecione uma opção e pressione **OK**.
- [Definir lembrete]: define lembretes de programas.
- [Apagar lembretes]: apaga lembretes de programas.
- [Alterar dia]: seleciona o dia a exibir.
- [Mostrar info]: exibe informações do programa.
- [Pesquisa por gênero]: pesquisa programas de TV por gênero.
- [Lembretes programados]: lista os lembretes de programas.
- [Adquirir dados EPG]: atualiza as informações mais recentes do programa.

## Exibir mídia

## O que você pode fazer

Você pode reproduzir vídeos, fotos e músicas na TV, de:

- Um computador conectado à rede doméstica (somente modelos com conector de rede)
- Um dispositivo USB conectado à TV

# Reproduzir arquivos do computador

### Do que você precisa:

Disponível somente em determinados modelos.

- Uma rede doméstica com ou sem fio conectada a um roteador uPnP (Universal Plug and Play).
- Um adaptador USB sem fio Philips (PTA127) ou um cabo LAN para conectar a TV à rede doméstica.
- Um programa servidor de mídia executando no computador
- As configurações adequadas no firewall do computador para permitir a execução do programa servidor de mídia

## Configurar a rede

- 1. Conecte a TV e o computador à mesma rede doméstica. Consulte **Conectar a TV > Rede e a Internet** (Página 45).
- 2. Ligue o computador e o roteador.

#### Nota:

Caso o aparelho não volte ao modo DLNA devido a interferências externas de energia (por exemplo, descarga eletrostática), será necessária a intervenção do usuário.

#### Configurar o compartilhamento de mídia

- 1. Instale um programa servidor de mídia no computador para compartilhar arquivos de mídia. Estes são alguns programas servidores de mídia disponíveis:
- Para PC: Windows Media Player 11 (ou superior) ou TVersity
- Para Mac: Twonky

 Ligue o compartilhamento de mídia no computador usando o servidor de mídia.
 Para obter mais informações sobre como configurar o servidor de mídia, consulte o site do servidor de mídia.

#### Reproduzir arquivos

- 1. Pressione n.
- 2. Selecione [Pesquisar rede] e pressione OK. Se a instalação da rede iniciar, siga as instrucões na tela.
- 3. Selecione um arquivo no navegador de conteúdo e depois pressione **OK** para iniciar a reprodução.
- 4. Pressione **Botões de reprodução** no controle remoto para controlar a reprodução.

## Reproduzir arquivos do dispositivo USB

Se tiver fotos, vídeos ou arquivos de música em um dispositivo USB de armazenamento, você poderá reproduzir os arquivos no TV.

#### Cuidado:

- A TP Vision não se responsabiliza por dispositivos de disco rígido USB não suportados, e nem por danos ou perdas de dados no dispositivo.
- Não sobrecarregue a porta USB. Se você conectar um dispositivo de armazenamento USB que consuma mais de 500mA, ele deverá estar ligado a uma fonte de alimentação externa própria.

#### Exibir o conteúdo de dispositivos USB

- 1. Conecte o dispositivo USB ao conector USB na TV.
- 2. Pressione ♠, selecione [Ver USB] e pressione OK.
- 3. Selecione um arquivo no navegador de conteúdo e depois pressione **OK** para iniciar a reprodução.
- 4. Pressione Botões de reprodução no controle remoto para controlar a reprodução. Consulte Use sua TV > Exibir mídia > Opções de reprodução.

## Opções de reprodução

#### Assistir a vídeos

Pressione os **Botões de navegação** para selecionar uma arquivo de vídeo e pressione **OK**.

- Pressione II para pausar.
- Pressione para parar.
- Pressione ◀◀ / ▶▶ para pesquisar à frente ou para trás.
- Pressione EXIT para sair do navegador de conteúdo.

### Opções de reprodução de vídeo

Durante a reprodução do vídeo, pressione 
 OPTIONS para acessar as seguintes opções de vídeo:

- [Legendas]: seleciona as configurações de legendas disponíveis.
- [Idioma de áudio]: seleciona os idiomas de áudio disponíveis.
- [Repetir]: repete um vídeo, faixa ou álbum.
- [Mostrar info]: exibe o nome do arquivo.
- [Configur. ecológicas]: seleciona os modos de eficiência energética.

#### Ouvir músicas

Pressione os **Botões de navegação** para selecionar uma faixa e pressione **OK**.

- Pressione II para pausar.
- Pressione para parar.
- Pressione ◀◀ / ▶▶ para avançar ou retornar em uma faixa musical.
- Pressione EXIT para sair do navegador de conteúdo.

## Opções de reprodução de música

Pressione **OPTIONS** para acessar ou sair das seguintes opções de música:

- [Repetir]: repete uma faixa ou álbum.
- [Reprod. 1 vez]: reproduz a faixa uma vez.
- [Desativar Shuffle] / [Ativar Shuffle]: ativa ou desativa a reprodução aleatória de faixas.
- [Mostrar info]: exibe o nome do arquivo.
- [Configur. ecológicas]: seleciona os modos de eficiência energética.

#### Exibir imagens

Pressione **Botões de navegação** para selecionar uma imagem e depois pressione

- ▶ para iniciar a apresentação de slides.
- Pressione II para pausar.
- Pressione para parar.
- Pressione **Botões de navegação** para procurar uma imagem.
- Pressione EXIT para sair do navegador de conteúdo.

## Opções da apresentação de slides das imagens

Pressione **OPTIONS** para acessar ou sair das seguintes opções de imagem:

- [Transição dos slides]: seleciona a transição de uma imagem para a outra.
- [Freqüência de slides]: seleciona o tempo de exibição de cada imagem na apresentação de slides.
- [Repetir] / [Reprod. 1 vez]: exibe a apresentação de slides uma vez ou repetidamente.
- [Ativar Shuffle] / [Desativar Shuffle]: ativa ou desativa a exibição aleatória de imagens na apresentação de slides.
- [Girar imagem]: gira a imagem.
- [Mostrar info]: exibe as informações da imagem.
- [Def c/ Scenea]: usa a imagem selecionada como o papel de parede da TV. Consulte Usar mais recursos da TV > Exibir Scenea (Página 28).

## Ver Smart TV

## O que você pode fazer

\*Só se aplica a PFL4xx7.

Com aplicativos (Apps) da Internet, que são sites da Internet especialmente adaptados para sua TV, você terá estes recursos:


- Assistir vídeos on-line
- Assistir programas já exibidos

#### Nota:

- Os serviços e aplicativos da Smart TV dependem de cada país.
- A disponibilidade de aplicativos de reprise de programas e de programas de TV está sujeita à configuração de país de seu TV. Para saber quais programas de TV estão disponíveis, acesse o guia de programação no aplicativo.
- A Smart TV exibe uma página por vez e em tela cheia.
- Alguns sites podem não ser integralmente exibidos. Funções que exigem plug-ins podem não estar disponíveis.
- TP Vision Netherlands B.V. não se responsabiliza pela qualidade e pelo conteúdo fornecidos pelos provedores de servicos.

## Do que você precisa:

- 1. Na rede doméstica, conecte a TV à Internet.
- 2. Na rede doméstica, conecte um roteador de conexão à Internet em alta velocidade.
- 3. Ligue o roteador.
- 4. Instale a rede. Consulte Conectar a TV > Rede e a Internet (Página 45).



# Acessar aplicativos da Smart TV (Apps)

Se sua TV estiver conectada à Internet por sua rede doméstica, você poderá assistir vídeos do YouTube e arquivos de mídia em sua rede doméstica

#### YouTube Leanback

- 1. Pressione n.
- 2. Selecione [YouTube] e pressione OK.
- 3. Siga as instruções na tela para assistir vídeos.
- 4. Pressione n para sair.

#### Buscar na rede

- 1. Pressione n.
- 2. Selecione [Pesquisar rede] e pressione OK.
- 3. Selecione a rede a conectar.
- 4. Pressione os **Botões de navegação** para selecionar um arquivo e pressione **OK**.
- 5. Pressione **EXIT** para sair.

## TV Interativa

## O que você pode fazer

\*Só se aplica a PFL4xx7G.

Com a TV interativa, é possível ver informações adicionais ou páginas de entretenimento formecidas por emissoras de TV digital. Você pode ter uma interatividade completa e responder diretamente ao conteúdo digital.

#### Nota:

Você não pode fazer download de arquivos para a TV com este recurso.

Nem todos os programas, comerciais e filmes da TV dispõem de informações de closed caption.

Emissoras usam vários sistemas de TV interativos. Visite o site da emissora para obter mais informações e saber qual sistema interativo está disponível em seu país.

Veja alguns exemplos de atividades interativas disponíveis:

- Ver informações sobre programas de TV
- Participar de um teste ou um concurso
- Jogar
- Comprar on-line
- Pagar por um programa de vídeo por demanda (VOD)
- Votar
- Bate-papo

## Do que você precisa:

Para usufruir desse serviço, é necessário ter:

- canais digitais com serviços interativos
- uma rede doméstica com ou sem fio conectada a um roteador uPnP (Universal Plug and Play).

Para conexão de rede, consulte Configurar a TV > Rede e a Internet.

## Acesso à TV interativa

A maioria dos canais que oferecem serviços interativos convidam você a pressionar **Botão vermelho** ou **OK** para abrir seu programa interativo.

1. Alternar para um canal digital com serviços interativos.

Após o aplicativo ter sido carregado, é exibido um ícone.

- 2. Pressione **Botão vermelho** ou **OK** para abrir o aplicativo interativo.
- 3. Siga as instruções na tela.
- 4. Pressione **EXIT** ou o botão na tela para fechar a página interativa.

#### Para percorrer as páginas interativas, use:

- O Botões de navegação
- O Botões coloridos
- O Botões numéricos
- EXIT

Para controlar a reprodução de vídeo com páginas interativas, pressione:

- para reproduzir
- II para pausar
- para interromper

## 3 Usar mais recursos da TV

## Pause TV

## O que você pode fazer

Enquanto assiste um canal digital, é possível dar pausa no programa para atender um telefone ou fazer outra coisa. O programa é armazenado no disco rígido USB conectado à TV. Você pode voltar a assistir o programa depois.

#### Nota:

- Você pode pausar um programa por no máximo 90 minutos.
- Closed caption não se aplica a gravação ou playback de uma TV em pausa.

## Do que você precisa:

- Sintonize sua TV para receber canais digitais. Consulte Configurar a TV > Configurar Canal > Instalação automática (Página 30).
- Conecte um disco rígido compatível com USB 2.0 com no mínimo 32 GB e velocidade de transferência de dados mínima de 30 MB/s.

## Instalar disco rígido USB

Para pausar o TV, você deve conectar um disco rígido USB ao TV e formatá-lo.


Se o disco rígido USB não for reconhecido pelo TV, use um PC para formatá-lo para o sistema de arquivos NTFS e tente novamente.

#### Cuidado:

- A TP Vision não se responsabiliza por dispositivos de disco rígido USB não suportados, e nem por danos ou perdas de dados no dispositivo.
- A formatação apaga todos os dados do dispositivo de disco rígido USB conectado.

- O disco rígido USB é formatado exclusivamente para essa TV.
   Mantenha-o permanentemente conectado à TV. Não é possível acessar o conteúdo do disco rígido USB a partir de outra TV ou PC.
- Não sobrecarregue a porta USB. Se você conectar um dispositivo de disco rígido USB que consuma mais de 500mA, ele deverá estar ligado a uma fonte de alimentação externa própria.
- 1. A TV e o disco rígido USB devem estar desligados.
- 2. Não pode haver outros dispositivos USB conectados à TV.
- 3. Conecte o disco rígido USB diretamente à TV. Para poder conectar outros dispositivos USB no futuro, conecte o disco rígido USB por meio de um hub USB.


**Nota:** enquanto formata o disco rígido USB, não conecte outros dispositivos USB à TV.



- 4. Ligue a TV e o disco rígido USB, se ele tiver uma fonte de alimentação externa.
- 5. Selecione um canal digital na TV.
- 6. Pressione para iniciar a formatação.7. Siga as instruções na tela para concluir o processo de formatação.

**Aviso:** o processo de formatação pode levar algum tempo. Não desligue a TV nem desconecte o disco rígido USB até que o processo seja concluído.

## Pause uma transmissão ao vivo



- 1. Em um canal digital, pressione II para pausar um programa.
- 2. Pressione ▶ para continuar a assistir.

A barra de status mostra estes indicadores de tempo:

- **A.** Quando o programa é pausado pela primeira vez.
- **B.** Em que canal o programa pausado está sendo exibido no momento.
- **C.** Em que canal o programa pausado está sendo exibido no momento.
- Para assistir o programa armazenado, pressione ◀◀ ou ▶▶ para procurar à frente ou para trás.
- Para assistir a uma transmissão de TV ao vivo, pressione .
- Para mudar a velocidade de reprodução, pressione ◄◄ ou ►► repetidamente.

## O programa armazenado no disco rígido USB será apagado se você:

- Desconectar o disco rígido USB.
- Colocar a TV em modo de espera.
- Mudar para outro canal.
- Mudar a fonte para ser assistida em outro dispositivo conectado - um reprodutor de discos Blu-ray ou um receptor digital.

## Jogar

## Adicionar um console de jogos

Você pode ligar consoles de jogos na tela panorâmica da TV, com um som excelente. Antes de iniciar, conecte seu console de jogos à TV. Leia **Conectar a TV > Conectar dispositivos >** (Página 39)Console de jogos.

Para obter fácil acesso, adicione o console de jogos ao menu inicial.

- 1. Pressione n.
- 2. Selecione [Adicionar Dispositivos] > [Console de jogos] e pressione OK.
- 3. Siga as instruções na tela para adicionar o console de jogos.

## Configuração do jogo

A opção Jogo no menu de configurações inteligentes de imagem otimiza a exibição da TV para jogos, sem atrasos na imagem.

- Se você adicionar o console de jogos ao menu inicial como [Console de jogos], a TV alterna para a configuração de jogo automaticamente.
- Se seu console de jogos for adicionado automaticamente ao menu inicial como um reprodutor de discos Blu-ray ou DVD, defina a configuração [Smart picture] como [Jogo] antes de começar a reproduzir.

## Alternar para a Configuração do jogo 1. Pressione 111 ADJUST.

2. Selecione [Smart picture] > [Jogo] e pressione **OK**. A TV está pronta para os jogos.

**Nota:** quando terminar de jogar, volte à configuração usual de Imagem inteligente.

## Usar o EasyLink

## O que você pode fazer

Obtenha o máximo dos seus dispositivos compatíveis com HDMI-CEC com os recursos de controle avançados do Philips EasyLink. Conecte seus dispositivos compatíveis com HDMI-CEC por meio de HDMI à sua TV e controle-os ao mesmo tempo com o controle remoto da TV.

Nota: outras marcas descrevem o recurso HDMI-CEC de forma diferente. Por exemplo: Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) ou BRAVIA Sync (Sony). Nem todas as marcas são totalmente compatíveis com o Philips EasyLink.

Após ligar o Philips EasyLink, estes recursos ficarão disponíveis:

#### Reprodução com um toque

Quando você reproduz o conteúdo de um dispositivo compatível com HDMI-CEC, a TV sai do modo de espera e alterna para a origem correta.

### Modo de espera com um toque

Quando você pressionar & no controle remoto da TV, a TV e todos os dispositivos compatíveis com HDMI-CEC passarão para o modo de espera.

#### Controle remoto EasyLink

É possível controlar diversos dispositivos compatíveis com HDMI-CEC usando o controle remoto da TV.

#### Controle de áudio do sistema

Se você conectar um dispositivo compatível com HDMI-CEC que inclua alto-falantes, usando o conector HDMI ARC, poderá optar por ouvir a TV por esses alto-falantes, em vez dos alto-falantes da TV.

#### Sincronizar áudio

Se conectar sua TV a um home theater, você poderá sincronizar áudio e vídeo para evitar o atraso entre imagem e som.

#### Manter a qualidade da imagem

Se a qualidade da imagem da sua TV for afetada pelos recursos de processamento de imagem ou outros dispositivos, ligue o Pixel Plus Link para manter a qualidade da imagem.

## Maximizar a exibição para vídeo com legendas

Algumas legendas podem criar uma barra de legendas separada sob o vídeo, o que limita a área de exibição do vídeo. Para maximizar a área de exibição do vídeo, ligue a legenda automática e exiba as legendas no alto da imagem.

#### Desligar dispositivo de conexão

Se o seu dispositivo de conexão não for a origem ativa, você poderá economizar energia configurando a TV para colocá-la em modo de espera.

## Do que você precisa:

- Conecte pelo menos dois dispositivos compatíveis com HDMI-CEC por meio de HDMI. Consulte Conectar a TV > Conectar dispositivos (Página 35).
- configurar corretamente cada dispositivo compatível com HDMI-CEC
- ligar o EasyLink

### ligar o EasyLink

- 1. Pressione n.
- Selecione [Configurar] > [Configurações da TV] > [EasyLink] > [EasyLink].
- 3. Selecione [Ativ.] ou [Desat.] e pressione OK.

## Controlar dispositivos simultaneamente

Se conectar vários dispositivos HDMI-CEC compatíveis com essa configuração, você poderá controlar todos os dispositivos com o controle remoto da TV.

**Nota:** esta é uma configuração avançada. Os dispositivos que não suportam essa configuração não responderão aos comandos do controle remoto da TV.

- 1. Pressione n.
- 2. Selecione [Configurar] > [Configurações da TV] > [EasyLink].
- 3. Selecione [Controle remoto do EasyLink]
- > [Ativ.] ou [Desat.].
- 4. Pressione **OK** para ativar.

#### Dicas:

- Para voltar ao controle da TV, pressione a e depois selecione [Assistir TV].
- Para controlar outro dispositivo, pressione e selecione o dispositivo no menu inicial.
- Para sair, pressione EXIT.

### Botões do EasyLink

Você pode controlar dispositivos compatíveis com HDMI-CEC com esses botões no controle remoto da TV:

- U: coloca a TV e o dispositivo conectado no modo de espera.
- Botões de reprodução: controla a reprodução de música ou vídeo.
- Botões numéricos: seleciona um título, capítulo ou faixa.
- OK: inicia, pausa ou retoma a reprodução no dispositivo conectado, ativa uma seleção ou acessa o menu do dispositivo.
- ◀◀ / ▶▶: move-se para frente ou para trás no dispositivo conectado.
- **n**: exibe o menu inicial da TV.

Também é possível controlar dispositivos com outros botões do EasyLink que estão disponíveis pelo Controle Remoto na Tela (OSRC).

#### Para acessar o OSRC

1. Enquanto visualiza conteúdo de um dispositivo conectado, pressione

#### **□** OPTIONS

- 2. Selecione [Mostrar controle remoto] e pressione OK.
- 3. Selecione um botão na tela e depois pressione **OK**.
- 4. Pressione **EXIT** para sair.

#### Selecionar saída da caixa acústica

Se o dispositivo conectado estiver em conformidade com o HDMI-CED, você poderá ligar o áudio da TV por um cabo HDMI. Certifique-se de conectar o dispositivo ao conector HDMI na TV. Consulte Conectar a TV > Sobre cabos > HDMI (Página 34)

### Configurar alto-falantes da TV

- 1. Pressione **1**.
- 2. Selecione [Configurar] > [Configurações da TV] > [EasyLink] > [Alto-falante da TV].
- 3. Selecione uma opção e pressione **OK**:
- [Desat.]: desliga os alto-falantes da TV.
- [Ativ.]: liga os alto-falantes da TV.
- [EasyLink]: transmite o áudio da TV
  pelo dispositivo HDMI-CEC conectado.
  Transfira o áudio da TV para o
  dispositivo de áudio HDMI-CEC
  conectado usando o menu Ajustar.
- [Início autom. EasyLink]: desliga automaticamente os alto-falantes da TV e transmite o áudio da TV ao dispositivo de áudio HDMI-CEC conectado.

## Selecione a saída do alto-falante com o menu Ajustar.

- Se [EasyLink] ou [Início autom. EasyLink] for selecionado, você poderá alterar como o áudio da TV é transmitido ao dispositivo HDMI-CEC conectado.
- 1. Enquanto assiste à TV, pressione **III** ADJUST.
- 2. Selecione [Alto-falante] e pressione OK.
- 3. Selecione uma das seguintes e pressione **OK**:

- [TV]: opção ativada por padrão.
   Transmita o fluxo de áudio da TV pela TV e pelo dispositivo de áudio HDMI-CEC conectado até que o dispositivo conectado alterne para o controle de áudio do sistema. Quando isso acontecer, o áudio da TV será transmitido pelo dispositivo conectado.
- [Amplificador]: transmite o áudio pelo dispositivo HDMI-CEC conectado. Se o modo de áudio do sistema não for ativado no dispositivo, o áudio continuará sendo transmitido pelos alto-falantes da TV. Se [Início autom. EasyLink] foi ativada, a TV solicita que o dispositivo conectado alterne para o modo de áudio do sistema.

## Com o dispositivo de conformidade HDMI ARC

Se um dispositivo de conformidade HDMI-ARC é conectado por meio de um conector HDMI ARC, você pode conectar o áudio da TV por meio do cabo HDMI. Não há necessidade de um cabo de áudio adicional

- 1. Pressione n.
- 2. Selecione [Configurar] > [Configurações da TV] > [EasyLink].
- Selecione [Saída de áudio HDMI 3] > [Ativ.].
- 4. Selecione uma das seguintes opções e pressione **OK**.
- [Ativ.]: ouça o áudio da TV pelo dispositivo de conformidade com ARC.
- [Desat.]: ouça o áudio da TV por meio dos alto-falantes da TV ou por meio de um dispositivo conectado pelo conector de saída de áudio digital.
- 5. Controle a reprodução do áudio usando os botões de reprodução do controle remoto da TV.

## Sincronizar áudio

Se sua TV está conectada a um home theater e existe um atraso entre imagem e som, você poderá sincronizá-los.

- Se o home theater for Philips, o áudio e o vídeo são sincronizados automaticamente.
- Se o home theater for de outra marca, você terá de ligar o atraso de sincronismo de áudio na TV para sincronizar áudio e vídeo.

#### Para ativar o Atraso saída áudio

- 1. Pressione 🖈.
- 2. Selecione [Configurar] > [Configurações da TV] > [Som].
- 3. Selecione [Atraso saída áudio] > [Ativ.], e pressione OK.

## Manter a qualidade da imagem

Se a qualidade da imagem da TV for afetada pelos recursos de processamento de imagem de outros dispositivos, ative o Pixel Plus Link.

#### Para ativar o Pixel Plus Link

- 1. Pressione n.
- 2. Selecione [Configurar] > [Configurações da TV] > [EasyLink].
- 3. Selecione [Pixel Plus Link] > [Ativ.], e pressione OK.

## Maximizar a exibição do vídeo

Algumas legendas criam uma barra de legendas separada sob o vídeo, o que limita a área de exibição do vídeo. Para maximizar a área de exibição do vídeo, ative o Deslig. autom. legendas. As legendas serão exibidas acima da imagem.

## Ativar o deslocamento automático de legendas

- 1. Pressione n.
- Selecione [Configurar] > [Configurações da TV] > [EasyLink] > [Deslig. autom .legendas].
- 3. Selecione [Ativ.] e pressione OK para ativar.

Nota: verifique se o formato da imagem da TV está definido como [Format autom] ou [Expandir filme 16:9].

## Desligar dispositivo de conexão

Você pode configurar a TV para desligar a conexão com dispositivos que estão em conformidade com HDMI-CEC se eles não forem origens ativas. A TV alterna o dispositivo de conexão para ficar em modo de espera após 10 minutos de inatividade.

- 1. Pressione n.
- Selecione [Configurar] > [Configurações da TV] > [EasyLink].
- 3. Selecione [Auto switch off devices] > [Ativ.] e pressione OK para ativar

## Definir bloqueios e timers

## Relógio

É possível exibir um relógio na tela da TV. O relógio exibe a hora transmitida pela emissora de TV.

### Exibir o relógio da TV

- 1. Enquanto assiste à TV, pressione **OPTIONS**.
- Selecione [Relógio] e pressione OK.
   O relógio é exibido no canto superior direito da tela de TV.

### Alterar o modo do relógio

Você pode alterar o modo do relógio para automático ou manual. Por padrão, ele fica no modo automático, e sincroniza automaticamente com a Hora Universal Coordenada (UTC). Se a sua TV não recebe transmissões de UTC, mude o modo do relógio para [Manual].

- 1. Enquanto assiste à TV, pressione n.
- 2. Selecione [Configurar] > [Configurações da TV] > [Preferências].
- 3. Selecione [Relógio] > [Relógio Automático].
- 4. Selecione [Automático] ou [Manual] e depois pressione OK.

#### Alterar o fuso horário

Em países com dados de transmissão de hora, você poderá alterar o fuso horário se [Relógio Automático] > [Automático] for selecionado.

- 1. No menu [Relógio], selecione [Fuso horário].
- 2. Selecione o seu fuso horário e pressione **OK**.

#### Acerte manualmente o relógio

Você pode definir a data e a hora manualmente. Antes de iniciar, coloque o modo do relógio em [Manual].

- 1. No menu [Relógio], selecione [Data] ou [Hora] e pressione OK.
- 2. Use Botões de navegação para selecionar.
- 3. Selecione [Concluído] e pressione OK.

## Timer de desligamento automático

Você pode alternar a TV para o modo de espera após um período especificado. Durante a contagem regressiva até o período especificado, você pode desligar a TV ou restaurar o timer de desligamento automático.

- 1. Pressione n.
- 2. Selecione [Configurar] > [Configurações da TV] > [Preferências] > [Programar p/ desligar].
- 3. Pressione os **Botões de navegação** para configurar o timer de desligamento automático.
- O timer de desligamento automático vai até 180 minutos, com intervalos de dez minutos. Para desligar o timer de desligamento automático, ajuste-o para zero minutos.
- 4. Pressione **OK** para ativar o timer de desligamento automático. Após o período especificado, a TV passa para o modo de espera.

## Bloqueio de crianças

Para proteger crianças de programas de TV inadequados, você pode bloquear a TV ou os programas com classificação etária.

## Definir ou alterar o código de bloqueio infantil

- 1. Pressione n.
- 2. Selecione [Configurar] > [Configurar Canal] > [Bloqueio infantil].
- 3. Selecione [Definir código] ou [Mudar código].
- 4. Digite o código usando os **Botões** numéricos.

**Dica:** se você esquecer seu código, digite '8888' para substituir os códigos existentes.

### Bloquear ou desbloquear canais

- 1. No menu de bloqueio de crianças, selecione [Bloquear via canal].
- 2. Selecione o canal a bloquear ou desbloquear e depois pressione **OK**.
- 3. Se for solicitado, informe o código de bloqueio de crianças com **Botões numéricos**.
- 4. Reinicie a TV para ativar o bloqueio.

#### Nota:

Se acessar os canais bloqueados a partir da grade de canais, você será solicitado a digitar seu código de bloqueio.

## Classificação por faixa etária

Você pode configurar a TV para exibir somente programas com classificação etária inferior à idade dos seus filhos. Essa restrição só se aplica a canais digitais de emissoras com classificação indicativa de seus programas.

- 1. Pressione n.
- 2. Selecione [Configurar] > [Configurar Canal].
- 3. Selecione [Bloqueio infantil] > [Bloquear via idade].

Você será solicitado a informar o código de bloqueio de crianças.

- 4. Insira o código de bloqueio de crianças usando **Botões numéricos**.
- 5. Selecione uma classificação etária e pressione **OK**.

Todos os programas acima da classificação etária selecionada são bloqueados.

Para obter mais informações sobre os códigos de bloqueio de crianças, consulte Usar mais recursos da TV > Definir bloqueios e timers > Bloqueio de crianças.

## Classificação por conteúdo

Você pode bloquear programas de conteúdo questionáveis.

- 1. Pressione n.
- 2. Selecione [Configurar] > [Configurar Canal].
- 3. Selecione [Bloqueio infantil] > [Bloquear via conteúdo].

Você será solicitado a informar o código de bloqueio de crianças.

4. Digite seu código com o **Botões** numéricos.

Selecione um tipo de conteúdo a ser bloqueado e pressione **OK**.

O conteúdo selecionado está bloqueado.

## **Exibir Scenea**

## O que você pode fazer

Com o Scenea você pode exibir uma imagem como o papel de parede da TV. Exiba a imagem padrão, ou carregue sua própria imagem como o papel de parede.

O papel de parede é exibido por 240 minutos, ou pelo período do timer de desligamento automático.

## Ligar

- 1. Pressione n.
- 2. Selecione [Scenea] e pressione OK.

A imagem padrão é exibida.

Nota: o papel de parede é exibido por 240 minutos, ou pelo período do timer de desligamento automático. Para obter mais informações sobre o timer de desligamento automático, consulte Usar mais recursos da TV > Definir bloqueios e timers > Timer de desligamento (Página 26).

## Para carregar o papel de parede da TV

Também é possível carregar sua própria imagem como o papel de parede.

**Nota:** ao carregar uma nova imagem, ela substitui a anterior.

- 1. Conecte o dispositivo USB de armazenamento à TV.
- 2. Pressione 1.
- 3. Selecione [Ver USB] e pressione OK.
- 4. Selecione uma imagem e pressione **OPTIONS**.
- 5. Selecione [Def c/ Scenea] e pressione OK.
- 6. Pressione qualquer botão para sair do Scenea.

## 4 Configurar a TV

## Imagem e som

## Assistente de configurações

Você pode selecionar as configurações de imagem e som com a ajuda do assistente de configurações, que demonstra imediatamente o efeito da configuração escolhida.

- 1. Enquanto assiste à TV, pressione 1.
- 2. Selecione [Configurar] > [Configurações rápidas de imagem e som] e pressione OK.
- 3. Selecione [Continuar] e pressione OK.
- 4. Siga as instruções na tela para escolher suas configurações preferidas.

## Mais configurações de imagem

Você pode alterar as configurações no menu Imagem.

- 1. Pressione n.
- Selecione [Configurar] > [Configurações da TV] > [Imagem] e pressione OK.
- 3. Selecione uma configuração para ajustar e depois pressione **OK**.
- [Smart picture]: acessa as configurações predefinidas de imagem inteligente.
- [Reset]: restaura as configurações de fábrica.
- [Luz de fundo]: muda o brilho da TV conforme a iluminação ambiente.
- [Contraste]: ajusta a intensidade das áreas claras, sem alterar as áreas escuras.
- [Brilho]: ajusta a intensidade e os detalhes nas áreas escuras.
- [Cor]: altera a saturação de cor.
- [Matiz]: compensa as variações de cor.
   (Disponível apenas com sinal NTSC)
- [Nitidez]: altera a nitidez.
- [Reduzir ruído]: filtra e reduz ruídos.
- [Color temp.]: altera o equilíbrio de cores.

- [Temperatura cor personalizada]: personaliza a configuração de temperatura de cor. (Disponível somente se a opção [Color temp.] > [Personalizado] estiver selecionada)
- [Digital Crystal Clear]: controla as configurações avançadas de sintonia fina para cada pixel combinar com os pixels vizinhos. Produz uma imagem brilhante, com alta definição.
  - [Nitidez avançada.]: permite uma nitidez superior, especialmente nas linhas e contornos da imagem
  - [Contraste dinâmico]: ajusta o nível no qual a TV realça automaticamente os detalhes nas áreas escuras, intermediárias e claras da imagem.
  - [Backlight dinâmico]: reduz o consumo de energia reduzindo a luz de fundo da TV conforme a iluminação ambiente.
  - [Reduzir artefato MPEG]: suaviza as transições digitais na imagem.
  - [Aprimorar cores]: toma as cores mais vivas e aumenta a resolução dos detalhes nas cores brilhantes.
  - [Gama]: configuração não linear de luminância e contraste da imagem.
- [Modo PC]: quando um PC é
  conectado via HDMI, altera o formato
  da imagem para [Sem escala] para
  exibir o máximo de detalhes.
- **[Formato de imagem]**: altera o formato da imagem.
- [Bordas da tela]: altera o tamanho da imagem.
- [Desloc. de imagem]: muda a posição da imagem. Não é possível selecionar essa configuração se o formato selecionado da imagem for [4:3], [Preenchimento automático], [Zoom automático] ou [Tela larga].

## Mais configurações de som

Você pode alterar as configurações no menu Som.

- 1. Pressione n.
- 2. Selecione [Configurar] > [Configurações da TV] > [Som] e pressione OK.
- 3. Selecione uma configuração para alterar e depois pressione **OK**.
- [Smart sound]: acessa as configurações predefinidas de som inteligente.
- [Reset]: restaura as configurações de fábrica.
- [Clear sound]: aumenta a qualidade do som.
- [Graves]: altera o nível de graves.
- [Agudo]: altera o nível de agudos.
- [Surround]: ligar som espacial.
- [Vol fone ouvido.]: muda o volume dos fones.
- [Nível de volume automático]: reduz automaticamente mudanças bruscas de volume, por exemplo, ao mudar de canal.
- [Balanço]: altera o balanço entre os alto-falantes esquerdo e direito.
- [Atraso saída áudio]: sincroniza automaticamente a imagem na TV com o áudio de um home theater conectado.
- [Offset sem áudio]: altera a configuração do atraso da saída de áudio. Não é possível selecionar essa configuração se [Atraso saída áudio] estiver desativado.
- [Formato de saída digital]: selecione a saída de áudio por meio do conector de áudio digital. Selecione [PCM] para converter áudio não PCM ou [Multicanal] para enviar ao home theater
- [Nível da saída digital]: define a taxa de amostragem do áudio PCM.
   [Normal] - Sem perda na intensidade do sinal; [Baixo] - alguma perda na intensidade do sinal.

## Como selecionar o formato de áudio

Se um canal de TV digital transmite áudio em vários formatos, você pode selecionar um formato de áudio.

- 1. Pressione n.
- 2. Selecione [Configurar] > [Configurar Canal] > [Idioma].
- 3. Selecione um ajuste e pressione **OK**:
- [Mono/Estéreo]: se a transmissão for estéreo, selecione áudio mono ou estéreo
- 4. Pressione **EXIT** para sair.

## Como restaurar imagem e som

É possível restaurar as configurações padrão de imagem e som, mantendo fixas as configurações de instalação do canal.

- 1. Enquanto assiste à TV, pressione 1.
- 2. Selecione [Configurar] > [Configurações da TV] > [Definições fabr.] e pressione OK.

Todas as configurações da TV (exceto as configurações do canal) voltam aos padrões de fábrica.

## Configurações do canal

## Instalação automática

Quando a TV foi ligada pela primeira vez, uma instalação completa de canais foi executada. Para alterar o idioma, país e reinstalar todos os canais de TV disponíveis, você pode executar novamente a instalação completa.

#### Iniciar instalação

- 1. Pressione n.
- 2. Selecione [Configurar] > [Procurar canais] > [Reinstalar canais] e pressione OK

O menu País é exibido.

- 3. Selecione seu país e depois pressione **OK**.
- 4. Selecione sua rede e depois pressione **OK**:
- [Antena]: acesse os canais abertos ou de DVB-T digitais.
- [Cabo]: acesse os canais a cabo ou DVB-C digitais.

5. Siga as instruções na tela para selecionar outras opções, se houver.

É exibido o menu inicial de busca de canais. 6. Inicie a busca de canais:

- Se seu provedor do serviço de canais orientar você a alterar as configurações, selecione [Configurações] e depois pressione OK. Siga as instruções do provedor do serviço de canais para concluir a instalação.
- Ou então selecione [Iniciar] e depois pressione OK.
- 7. Quando a busca de canais for concluída, selecione [Terminar] e depois pressione OK.

Dica: pressione **ELIST** para ver a lista de canais.

**Nota:** quando forem encontrados canais de TV digitais, a lista de canais instalados poderá exibir números de canais vazios. Você pode renomear, reorganizar ou desinstalar esses canais.

## Instalar canais digitais

Se souber a frequência dos canais que deseja instalar, você poderá procurar e armazenar os canais digitais um a um. Para obter melhores resultados, consulte seu provedor de serviços.

- 1. Pressione n.
- 2. Selecione [Configurar] > [Configurar Canal] > [Instalação do canal].
- 3. Selecione [Digital: Teste de recepção] > [Procurar], e pressione OK.
- 4. Pressione **Botões numéricos** para inserir a frequência do canal.
- 5. Selecione [Procurar], e pressione OK.
- 6. Quando o canal for encontrado, selecione [Armazenar], e pressione **OK**.
- 7. Pressione **EXIT** para sair.

**Nota:** se a recepção for ruim, reposicione a antena e repita o procedimento.

## Atualizar lista de canais

Quando a TV foi ligada pela primeira vez, uma instalação completa de canais foi executada.

Por padrão, quando há alterações nessas listas de canais, a TV as atualiza automaticamente. Você pode atualizar manualmente os canais.

**Nota:** se for solicitado a digitar um código, digite '8888'.

#### Atualização automática

Para adicionar ou remover automaticamente canais digitais, deixe a TV em modo de espera. A TV atualiza os canais e armazena novos canais diariamente. Os canais vazios são removidos da lista de canais.

#### Como atualizar canais manualmente

- 1. Pressione n.
- 2. Selecione [Configurar] > [Procurar canais] > [Atualizar canais] e pressione OK.
- 3. Siga as instruções na tela para atualizar os canais.

## Configurações de idioma

#### Idioma do menu:

- 1. Enquanto assiste à TV, pressione 1.
- 2. Selecione [Configurar] > [Configurações da TV] > [Preferências] > [Idioma menu].
- 3. Selecione um idioma de menu na lista e pressione **OK**.

#### Idioma de áudio

#### Selecionar idioma de áudio

Se o canal de TV transmitir em dois ou mais idiomas de áudio, você poderá selecionar seu idioma de áudio preferido.

- 1. Enquanto assiste à TV, pressione **OPTIONS**.
- 2. Selecione [Idioma do áudio:] para canais digitais, ou [Áudio alternativo] para canais analógicos e depois pressione OK.
- 3. Selecione entre os idiomas disponíveis e depois pressione **OK**.
- Para canais análogos, selecione:
   [Princ]: Idioma de áudio principal ou
   [SAP]: Idiomas de áudio secundários

## **Exibir Closed Caption**

É possível selecionar exibir sempre closed caption ou somente quando o som é silenciado.

#### Nota:

Nem todos os programas, comerciais e filmes da TV dispõem de informações de closed caption.

Consulte a lista de programas de TV locais em canais com texto em closed caption. Os programas com closed caption geralmente são indicados com marcações como 'CC' nos guias de programação.

- 1. Enquanto assiste à TV, pressione **■ OPTIONS**.
- Use Botões de navegação para selecionar [Legendas].
- 3. Selecione uma opção e pressione **OK**.
- 4. Pressione **E OPTIONS**.
- 5. Selecione [Close caption].
- 6. Selecione o tipo correto de closed caption e pressione **OK**.

# Configurações de acesso universal

## Ligar

Algumas emissoras de TV digital fornecem recursos especiais de áudio e legendas para deficientes auditivos ou visuais. Você pode ativar ou desativar esses recursos.

- 1. Pressione n.
- Selecione [Configurar] > [Configurações da TV] > [Preferências].
- 3. Selecione [Acesso universal] > [Ativ.] ou [Desat.] e depois pressione OK.

### Feedback do áudio

É possível definir a TV para reproduzir um tom ao pressionar um botão no controle remoto ou na TV.

- 1. No menu [Acesso universal], pressione Botão azul para selecionar [Bipe tecla].
- 2. Pressione **Botão verde** para ativar o feedback de áudio ou pressione **Botão vermelho** para desativá-lo.
- 3. Pressione **EXIT** para sair.

## Outras configurações

## Demonstração da TV

Você pode iniciar uma demonstração para aprender mais sobre os recursos da TV.

**Nota:** as demonstrações não são suportadas nos canais MHEG.

- 1. Enquanto assiste à TV, pressione 1.
- 2. Selecione [Configurar] > [Assistir demo] e pressione OK.
- 3. Selecione uma demonstração e pressione **OK**.
- 4. Pressione n para sair.

## Localização

Para confirmar se aplicou as configurações corretas na TV, você pode selecionar onde a TV será usada.

#### Modo loja ou casa

Selecione o modo [Residência] para acessar todas as configurações da TV. No modo [Compras] você só tem acesso a algumas configurações.

- 1. Enquanto assiste à TV, pressione 1.
- Selecione [Configurar] > [Configurações da TV] > [Preferências].
- 3. Selecione [Modo de uso] > [Residência] ou [Compras] e pressione OK.
- 4. Religue a TV.

#### **Posicionamento**

- Antes de posicionar a TV, leia todas as medidas de segurança. Consulte Primeiros passos > Importante > Segurança (Página 6).
- Posicione a TV em um local onde a luz n\u00e3o incida diretamente sobre a tela.
- A distância ideal para assistir à TV é de três vezes a diagonal da tela. Por exemplo, se a diagonal da tela tiver 81 cm (32"), a distância ideal para assistir TV é de 2,5 m (92"), contados a partir da parte frontal da tela.
- Quando você estiver sentado, seus olhos deverão estar alinhados com o centro da tela

#### Instalação em um suporte ou na parede

Você pode aplicar as melhores configurações à sua selecionando montagem na parede ou montagem em pé.

- 1. No menu [Preferências], selecione [Posição da TV].
- 2. Selecione [No suporte da TV] ou [Montada na parede] e pressione OK.

## Atualizar o software

## Como verificar a versão

- 1. Pressione n.
- 2. Selecione [Configurar] > [Configurar Software] > [Informações software] e pressione OK.

A versão do software atual é exibida.

**Cuidado:** não instale uma versão do software anterior à que se encontra instalada no momento em seu produto. A TP Vision não pode ser responsabilizada por problemas causados por instalações de versões anteriores ao software atual.

Atualize o software com uma destes métodos:

- atualizar usando um dispositivo USB
- atualizar a partir da transmissão digital

### Atualizar com USB

Antes de atualizar o software, verifique se você tem os seguintes itens:

- A dispositivo USB de armazenamento com pelo menos 256 megabytes de espaço livre, formatado em FAT ou DOS, sem proteção contra gravação.
- Acesso a um computador com porta USB e acesso à Internet.

**Nota:** não use uma unidade de disco rígido USB.

- 1. Para conectar um dispositivo USB de armazenamento.
- 2 Pressione 🏚
- 3. Selecione [Configurar] > [Atualizar software], e pressione OK.

O assistente de atualização é iniciado.

4. Siga as instruções na tela para iniciar a atualização.

**Nota:** o assistente de atualização o direciona para o site de suporte da Philips. Consulte as instruções de instalação no site para concluir a atualização.

# Atualizar a partir da transmissão digital

Se disponíveis, sua TV poderá receber atualizações de software via transmissões digitais. Ao receber uma atualização de software, você será solicitado a atualizar o software. Recomendamos que você atualize o software quando solicitado.

Siga as instruções na tela.

Nota: para atualiza o software mais tarde, selecione ♠ > [Configurar] > [Configurar Software] > [Atualização local].

Selecione o arquivo recebido no download e siga as instruções na tela para concluir a atualização.

# Restaura as configurações padrão

Você pode restaurar todas as configurações de imagem e som e reinstalar todos os canais na sua TV.

- 1. Pressione n.
- 2. Selecione [Configurar] > [Configurações da TV] > [Reinstalar a TV] e pressione OK.
- 3. Siga as instruções na tela.

## 5 Conectar a TV

## Sobre cabos

#### Oualidade do cabo

### Visão geral

Antes de conectar dispositivos à TV, verifique os conectores disponíveis no dispositivo. Ligue o dispositivo à TV com a conexão de mais alta de qualidade disponível. Conectores de boa qualidade transferem melhor imagens e sons.

As conexões mostradas neste manual do usuário são somente recomendações. Outras soluções são possíveis.

**Dica:** se seu dispositivo só tiver conectores de vídeo composto ou RCA, use um adaptador SCART para conectar o dispositivo a um conector SCART na TV.

### **HDMI**


Uma conexão de HDMI oferece a melhor imagem e qualidade sonora possível.

- Um cabo HDMI combina sinais de vídeo e áudio. Conecte em HDMI para sinais de TV de alta definição (HD) e para ativar o EasyLink.
- Um conector de canal de retomo de áudio HDMI (ARC) permite enviar o áudio da TV para um dispositivo compatível com HDMI ARC.

 Conecte usando cabos HDMI com menos de 5 metros.








## Y Pb Pr

Vídeo componente (Y Pb Pr) só tem sinais de vídeo. Para som, conecte também a Áudio esquerda/direita.

- A conexão Y Pb Pr suporta sinais de TV de alta definição (HD).
- Combine as cores do conector Y Pb Pr com os plugues do cabo.








## **CVBS**

CVBS só transmite vídeo. Para som, conecte também o Áudio esquerda/direita.

- As conexões CVBS proporcionam uma qualidade de imagem padrão.
- Em determinados modelos, o conector de entrada de vídeo na TV está identificado como VIDEO, A/V IN ou COMPOSITE.





## **VGA**


Você pode conectar a VGA para ver a imagem de um PC na TV.

VGA só transmite vídeo. Para som, conecte também a AUDIO IN.











## Conexão de dispositivos

## Reprodutor de Blu-ray ou DVD


Conecte o reprodutor de discos à TV com um cabo HDMI.



Conecte o reprodutor de discos à TV com um cabo componente (Y Pb Pr) e um cabo de áudio L/R.




Conecte o reprodutor de discos à TV com um cabo composto (CVBS) e um cabo de áudio L/R.




### Receptor de TV


Conecte o receptor de TV digital à TV com um cabo de antena.




Conecte o receptor de TV digital à TV com um cabo HDMI.



Conecte o receptor de TV digital à TV com um cabo de vídeo componente (Y Pb Pr) e um cabo de áudio L/R.




Conecte o receptor de TV digital à TV com um cabo composto (CVBS) e um cabo de áudio L/R.




### Gravador de vídeo


Conecte o gravador à TV com um cabo de antena.



Conecte o gravador à TV com um cabo de vídeo componente (Y Pb Pr) e um cabo de áudio L/R.



Conecte o gravador à TV com um cabo composto (CVBS) e um cabo de áudio L/R.




### Console de jogos


Conecte o console de jogos à TV com um cabo HDMI.



Conecte o console de jogos à TV com um cabo de vídeo componente (Y Pb Pr) e um cabo de áudio L/R.




Conecte o console de jogos à TV com um cabo composto (CVBS) e um cabo de áudio L/R.




### Home theater


Conecte o home theater à TV com um cabo HDMI e um cabo ótico.



Conecte o home theater à TV com um cabo de vídeo componente (Y Pb Pr) e um cabo de áudio  $\ensuremath{\text{L/R}}$ .




Conecte o sistema de home theater à TV com um cabo composto (CVBS) e um cabo de áudio L/R.




### Câmera digital

Conecte a câmera digital à TV com um cabo USB. (Somente para determinados modelos de câmera)




### Filmadora digital


Conecte a filmadora digital à TV com um cabo HDMI.



Conecte a filmadora digital à TV com um cabo de vídeo componente (Y Pb Pr) e um cabo de áudio L/R.




Conecte a filmadora digital à TV com um cabo composto (CVBS) e um cabo de áudio L/R.



## Conectar mais dispositivos

### Disco rígido USB

Conecte o disco rígido USB à TV com um cabo USB.




### Computador


Conecte o computador à TV com um cabo HDMI.



Conecte o computador à TV com um cabo DVI-HDMI e um cabo de áudio.



Conecte o computador à TV com um cabo VGA e um cabo de áudio.



# Assistir ao conteúdo de um dispositivo conectado

### Adicionar um novo dispositivo

Antes de assistir um dispositivo conectado,

- adicione seu ícone ao menu inicial para fácil acesso. Consulte Conectar a TV > Conectar dispositivo (Página 35).
- Selecione no menu Origem,

**Nota:** se você conectar um dispositivo compatível com HDMI-CEC à TV usando o conector HDMI e ligá-lo, ele será automaticamente adicionado ao menu inicial.

- 1. Conecte o dispositivo e ligue-o.
- 2. Pressione n.
- 3. Selecione [Adicionar novo] e pressione OK
- 4. Siga as instruções na tela.
- Se você for solicitado a selecionar a conexão de TV, selecione o conector utilizado por esse dispositivo.

### Como renomear um dispositivo

Após adicionar um novo dispositivo ao menu inicial, você poderá renomeá-lo.

- 1. Pressione n.
- 2. Selecione o ícone do dispositivo no menu inicial.
- 3. Pressione TOPTIONS.
- 4. Selecione **[Renomear]**, e pressione **OK**. É exibida uma caixa de entrada de texto.
- 5. Pressione **Botões numéricos** e **Botões de navegação** para selecionar e digite o nome.
- 6. Ao concluir, selecione [Concluído] e depois pressione OK.

### Selecione uma origem

#### No menu inicial

Após adicionar o novo dispositivo ao menu inicial, você poderá selecionar o ícone do novo dispositivo para exibir seu conteúdo.

- 1. Pressione n.
- 2. Selecione o ícone do dispositivo no menu inicial.
- 3. Pressione **OK** para confirmar.

### No menu Origem

Também é possível pressionar ◆ SOURCE para exibir uma lista de nomes de conector. Selecione o conector que liga o dispositivo à TV

- 1. Pressione D SOURCE.
- 2. Pressione **Botões de navegação** para selecionar um conector na lista.
- 3. Pressione **OK** para confirmar.

### Remover dispositivo

Se um determinado dispositivo não estiver mais conectado à TV, será possível removê-lo do menu inicial.

- 1. Pressione n.
- 2. Selecione o ícone do dispositivo no menu inicial.
- 3 Pressione T OPTIONS
- 4. Selecione [Remover disp] e pressione OK.
- 5. Selecione [Remover] e pressione OK.
- O dispositivo selecionado é removido do menu inicial.

### Rede e Internet

### O que você pode fazer

**Nota:** o acesso à rede e à Internet só está disponível em alguns modelos.

#### Exibir mídia

Se conectar a TV a uma rede doméstica, você poderá reproduzir fotos, músicas e vídeos de seu computador. Consulte **Use sua TV > Exibir mídia** (Página 17).

#### Smart TV

Se você conectar a TV a uma rede doméstica com uma conexão de Internet, poderá navegar na Smart TV. A Smart TV online oferece serviços de Internet e sites adaptados para sua TV. Reproduza música e vídeos, consulte fontes de informações de diversos contextos, alugue filmes e muito mais. Consulte Use a TV > Ver Smart TV.

#### TV Interativa


Se conectar a TV à Internet, você poderá aproveitar todos os benefícios da TV Interativa. Sistemas como HbbTV, MHP e DTVi usam a Internet para interagirem com a TV. A disponibilidade desses sistemas depende de sua emissora local.

### Do que você precisa:

Aviso: esta TV estará em conformidade com a diretiva EMC somente se você usar um cabo Ethernet blindado Cat5.

- Um cabo Ethernet com menos de 3 metros.
- Uma rede de computador que inclua:
   a) Um roteador universal plug-and-play (UnPnP) e
  - b) Um computador com um dos seguintes sistemas operacionais: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Mac OSX ou Linux.
- Para conectar a TV a computadores, também é necessário um software servidor de mídia configurado para compartilhar arquivos com a TV. Consulte Use sua TV > Exibir mídia (Página 17).
- Para conectar a TV à Internet, também é necessária uma conexão de alta velocidade com a Internet.

### Conectar



Você pode conectar essa TV à sua rede doméstica por conexões com ou sem fio.

 Para estabelecer uma conexão com fio, consulte Conectar a TV > Rede e a Internet > Conexão com fio (Página 45).



 Para uma conexão pronta para Wi-Fi, consulte Conectar sua TV > Rede e a Internet > Pronta para Wi-Fi.

### Conexão com fio

- 1. Ligue o roteador e ative sua configuração de DHCP.
- 2. Conecte um roteador com um cabo ethernet à TV.
- 3. Pressione ♠ e depois selecione [Configurar].
- 4. Selecione [Conectar à rede] e pressione OK.
- 5. Siga as instruções na tela para instalar a rede.
- 6. Aguarde a TV localizar a conexão de rede.
  7. Se solicitado concorde com o Contrato.
- 7. Se solicitado, concorde com o Contrato de licenca do usuário final.

### Wi-Fi Ready

Esta sessão é exclusiva para TVs Wi-Fi Ready. Com o adaptador USB sem fio Philips PTA127, você poderá conectar a TV à sua rede doméstica sem fio. Você poderá usufruir o melhor da Internet a partir dos serviços Smart TV e compartilhar conteúdo entre seus dispositivos conectados, usando DI NA

#### Nota:

A rede sem fio opera no mesmo espectro de frequência de 2,4 GHz que dispositivos domésticos comuns, como telefones Dect, fomos de micro-ondas ou dispositivos Bluetooth, o que pode causar interferências no Wi-Fi. Afaste esses dispositivos da TV.

- Para reduzir o tráfego na rede, desligue equipamentos sem uso na rede doméstica.
- A qualidade de recepção depende da localização do roteador sem fio e do provedor local de Internet.
- Ao reproduzir vídeo na sua rede doméstica sem fio, recomendamos que você use um roteador IEEE 802.11 N. A velocidade da conexão pode diferir, de acordo com o ambiente operacional da sua rede doméstica sem fio.

#### Como iniciar a configuração sem fio

- 1. Ligue seu roteador de rede sem fio.
- 2. Conecte o adaptador USB Philips PTA127 a um conector USB na TV.

A instalação sem fio é iniciada automaticamente.

3. Siga as instruções na tela.

**Dica:** mantenha o adaptador USB sem fio conectado à TV.

### WPS - Wi-Fi Protected Setup

- 1. Caso seu roteador suporte WPS (Wi-Fi Protected Setup), pressione o botão WPS no roteador.
- 2. Após 2 minutos, selecione **[WPS]** na TV e depois pressione **OK**.

A TV conecta-se à sua rede. Esse processo demora cerca de 2 minutos.

A maioria dos novos roteadores sem fio têm o sistema WPS e apresenam o logotipo WPS. O sistema WPS usa a criptografia de segurança WPS e não pode ser combinado com dispositivos da sua rede que usem a criptografia de segurança WEP.

Caso você ainda precise de dispositivos WEP em sua rede, instale com [Pesquisar] > [Personalizado].

#### Buscar roteadores

Caso você tenha vários roteadores na sua rede, poderá selecionar a rede de que precisa.

1. Para selecionar um roteador de rede específico, pressione [Pesquisar] na primeira página da instalação.

Os roteadores com WPS e o sinal mais forte são mostrados primeiro na lista que aparece na tela.

- 2. Selecione o roteador necessário e depois pressione **OK**.
- Se estiver conectando a um roteador WPS, selecione [WPS] na TV.
- Para definir o código PIN no software do roteador ao conectar, selecione [WPS-PIN] e anote o código.
- Para digitar a chave de criptografia manualmente, selecione [Padrão] e digite a chave quando solicitado.

# Como definir uma conexão protegida com criptografia WPS

- 1. Para definir uma conexão protegida com um código PIN, selecione [WPS-PIN] e pressione OK.
- 2. Anote o código PIN de 8 dígitos mostrado na TV e digite-o no software do roteador no seu PC.

Consulte o manual do roteador sobre o local onde deve ser digitado o código PIN.

# Como definir uma conexão protegida com criptografia WPA

Se seu roteador tiver segurança WPA (Wi-Fi Protected Access), digite a frase de senha com o controle remoto.

- 1. Para inserir a chave de criptografia manualmente, selecione **[Padrão]** e pressione **OK**.
- 2. Para acessar o teclado na tela, selecione o campo de entrada de texto e depois pressione **OK**.

# Como definir uma conexão protegida com criptografia WEP

Se seu roteador tiver segurança WEP, a TV solicitará a chave de criptografia WEP em números hexadecimais.

- 1. Localize a chave hexadecimal no software do roteador em seu PC e anote a primeira chave na lista de chaves WEP.
- Digite a chave de segurança na TV com o controle remoto para conectar ao roteador.
   Se solicitado, concorde com o Contrato de licenca do usuário final.

# 6 Solução de problemas

## Problemas gerais

### A TV não liga:

- Desconecte o cabo de alimentação da tomada. Aguarde um minuto e ligue-o novamente.
- Confirme se o cabo de alimentação está firme.

# A TV não responde ao controle remoto nem aos controles frontais quando é ligada:

A TV demora alguns instantes para iniciar. Durante esse período, a TV não responderá ao controle remoto nem aos controles frontais. Isso é normal.

### Ao ligar/desligar a TV ou colocá-la no modo de espera, você ouve estalos do aparelho:

Não é necessário fazer nada. O som de estalos vem da expansão e contração normais da TV à medida que ela esfria ou aquece. Isso não afeta seu desempenho.

### No modo de espera, é exibida uma tela de abertura e, em seguida, a TV retorna para o modo de espera:

Isso é normal. Ao desconectar e reconectar a TV à energia elétrica, a tela de abertura será exibida quando ela ligar novamente. Para desativar o modo de espera e ligar a TV, pressione & no controle remoto ou qualquer botão na TV.

# A luz do modo de espera na TV pisca em vermelho:

Desconecte o cabo de alimentação da tomada. Espere a TV esfriar antes de religar o cabo de alimentação. Se voltar a piscar, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips.

Você esqueceu o código de 4 dígitos para desbloquear o recurso de bloqueio de canais (bloqueio de crianças):
Insira '8888'.

# O menu TV ou Smart TV\* está no idioma errado:

Mude o menu para o seu idioma preferencial. Para obter mais informações, consulte Configurar a TV > Configurações de idioma > Idioma do menu (Página 31). \* Disponível somente para PFL4xx7.

# As legendas não são exibidas quando você reproduz um filme de um dispositivo USB de armazenamento:

Os arquivos de legenda não inseridas no arquivo de vídeo (por exemplo, \*.srt, \*.sub, \*.idx) não são suportados.

Você deseja atualizar o software da TV:
Visite www.philips.com/support e faça
download do pacote de software mais
recente para sua TV. As instruções de
instalação do software e as notas da versão
indicando o que foi atualizado também estão
disponíveis no site. Também estão
disponíveis instruções completas de como
atualizar sua TV em Configurar a TV >
Atualizar software.

### Problemas com canais

Você deseja instalar canais da TV
Consulte em Configurar a TV >
Configurações de canal (Página 30) as
instruções de como instalar canais analógicos
ou digitais.

# Não foi localizado um canal digital durante a instalação:

Consulte as especificações técnicas para certificar-se de que a TV suporta SATVD-T ou SBTVD-T no seu país.

 Verifique se todos os cabos estão conectados corretamente e se foi selecionada a rede correta.

# Os canais previamente instalados não aparecem na lista de canais:

Verifique se a lista de canais correta está selecionada.

#### Você deseja reorganizar a lista de canais:

Após instalar os canais, eles aparecem na lista de canais. Para obter informações de gerenciamento de listas de canais, incluindo como reorganizar canais, consulte Ver TV > Gerenciar listas de canais

### Problemas na imagem

# A TV está ligada, mas a imagem não é exibida ou está distorcida:

- Verifique se a antena está conectada corretamente à TV.
- Verifique se o dispositivo correto está selecionado como fonte da TV.
- Verifique se o dispositivo externo ou a fonte está devidamente conectada

### Há som mas não há imagem:

Verifique se as configurações de imagem estão corretas.

### A imagem da TV vinda da antena é ruim:

- Verifique se a antena está conectada corretamente à TV.
- Alto-falantes, dispositivos de áudio não aterrados, luzes de néon, prédios altos e outros objetos grandes podem influenciar a qualidade da recepção. Se possível, tente melhorar a qualidade da recepção mudando a posição da antena ou afastando os dispositivos da TV.
- Se a recepção está ruim apenas em um canal, ajuste a sintonia fina do canal.

# A qualidade da imagem dos dispositivos conectados é ruim:

- Verifique se os dispositivos estão conectados corretamente.
- Verifique se as configurações de imagem estão corretas.

# A TV não salvou suas configurações de imagem:

Verifique se a TV está configurada para a localização: **Casa**. É possível alterar e salvar as configurações neste modo.

# A imagem não se enquadra na tela; está muito grande ou muito pequena:

O formato da imagem muda.

# O formato da imagem muda de acordo com o canal exibido.

Em vez de formato da imagem [Zoom automático], selecione outro formato da imagem.

### A posição da imagem está errada:

Os sinais de imagem de alguns dispositivos podem não se enquadrar na tela corretamente. Verifique a saída de sinal do dispositivo.

### A imagem transmitida está embaralhada:

Talvez seja necessário usar um CAM (Conditional Access Module, Módulo de acesso condicional) para acessar o conteúdo. Consulte sua operadora.

# Um banner "e-sticker" com informações é exibido na tela da TV:

A TV está no modo [Compras]. Para remover o e-sticker, coloque a TV no modo [Residência] e reinicie a TV. Consulte Configurar a TV > Outras configurações > Localização (Página 32).

### A tela do computador na TV está instável:

- Verifique se o PC usa a resolução e a taxa de atualização suportadas. Consulte Especificações do produto > Resoluções de tela.
- Ajuste o formato de imagem na TV para [Sem escala].

### Problemas do som

### Há imagem, mas não há som na TV:

Se você não detectar sinal de áudio, a TV desligará a saída de áudio automaticamente — isso não indica um defeito.

- Verifique se todos os cabos estão conectados corretamente.
- Verifique se o volume não está silenciado nem em zero.
- Verifique se estão selecionados os alto-falantes da TV. Pressione
   Hf ADJUST, selecione [Alto-falante] e depois selecione TV.
- Verifique se a saída de áudio da TV está conectada à entrada de áudio do dispositivo de home theater compatível com HDMI-CEC ou EasyLink, O som deve ser ouvido nos alto-falantes do Sistema de Home Theater.

 Alguns dispositivos podem exigir que você ative manualmente a saída de áudio HDMI. Se o áudio HDMI já estiver ativado, mas ainda não houver áudio, experimente mudar o formato de áudio digital do dispositivo para PCM ('Modulação por Código de Pulso'). Consulte as instruções na documentação de seu dispositivo.

Há imagem mas a qualidade do som é ruim: Verifique se as configurações de som estão corretas.

# Há imagem mas só há som em um alto-falante:

Verifique se o controle de equilíbrio do som está centralizado.

### Problemas de conexão

### Há problemas com dispositivos HDMI:

- Observe que o suporte a HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection, Proteção de conteúdo digital em banda larga) pode aumentar o tempo necessário para uma TV exibir conteúdo de um dispositivo HDMI.
- Se a TV não reconhecer o dispositivo HDMI e nenhuma imagem for exibida, tente alternar a fonte de um dispositivo para outro e de volta ao primeiro.
- Se houver falhas intermitentes no som, verifique se as configurações de saída do dispositivo HDMI estão corretas.
- Se você usar um adaptador ou cabo HDMI para DVI, confirme que há outro cabo de áudio conectado a AUDIO L/R ou AUDIO IN (somente minitomada).

# Você não consegue usar os recursos de EasyLink:

Verifique se os dispositivos HDMI são compatíveis com HDMI-CEC. Os recursos de EasyLink só funcionam com dispositivos compatíveis com HDMI-CEC.

Um dispositivo de áudio compatível com HDMI-CEC está conectado à TV e ela não exibe o ícone de volume nem de som desativado quando o volume é silenciado, aumentado ou diminuído.

Quando um dispositivo de áudio HDMI-CEC está conectado, este comportamento é normal.

# O conteúdo do dispositivo USB não é exibido:

- Verifique se o dispositivo de armazenamento USB está configurado como compatível com Classe de armazenamento em massa, conforme descrito na documentação do dispositivo de armazenamento.
- Verifique se o dispositivo de armazenamento USB é compatível com a TV.
- Verifique se os formatos de arquivo de áudio e imagem são suportados pela TV

Arquivos de som e imagem em seu dispositivo USB de armazenamento não são reproduzidos ou são reproduzidos com baixa qualidade:

O desempenho de transferência do dispositivo de armazenamento USB pode limitar a taxa de transferência de dados para a TV, causando uma reprodução de má qualidade.

### Problemas de rede

Esta seção só se aplica a alguns modelos.

Você deseja criar uma conexão sem fio entre sua TV e a rede doméstica:
Consulte em Conectar sua TV > Rede e a Internet > Wi-Fi ready as instruções sobre como conectar sua TV a uma rede doméstica sem fio.

#### A Smart TV não funciona:

(Smart TV estádisponível somente em PFL4xx7.)

Verifique se o roteador está corretamente ligado à TV, e se o roteador tem acesso aberto à Internet. Se o roteador tiver configurações de firewall ou de segurança, verifique se ele permite a passagem de dados da Smart TV. Verifique os detalhes na documentação do roteador.

# O acesso à internet aberta via Smart TV está lento

- Tente melhorar a qualidade do sinal entre o roteador e a TV se estiver acessando a Internet sem fio. Consulte detalhes na documentação do roteador.
- Sempre que possível, use uma banda larga rápida.
- Atualize a TV com o software mais recente para garantir que a velocidade de navegação é a ideal.

#### A navegação pela rede está lenta.

Se você estiver acessando seu PC com uma conexão sem fio, consulte na documentação do roteador como aumentar a qualidade do sinal entre o roteador e a TV.

#### Rede sem fio distorcida ou não encontrada:

- Verifique se a rede sem fio não está sofrendo interferência de fomos de micro-ondas, telefones DECT ou outros dispositivos Wi-Fi nas proximidades.
- Se a rede sem fio não funcionar corretamente, tente uma instalação de rede com fio.
- Verifique se os firewalls na sua rede permitem acesso à conexão sem fio da TV.

# Entre em contato com a Philips

Aviso: não tente reparar a TV por conta própria. Isso poderá provocar ferimentos sérios, danos irreparáveis à TV ou anular sua garantia.

Se não conseguir resolver o problema, consulte as perguntas frequentes (FAQs) sobre esta TV em <a href="www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>. Você também pode consultar e contribuir com a comunidade de TV Philips em <a href="www.supportforum.philips.com">www.supportforum.philips.com</a>.

Para falar ou enviar um e-mail a um representante da Philips, consulte a Central de Atendimento ao Cliente Philips em seu país. Você tem detalhes de contato no folheto fornecido com a TV ou em www.philips.com/support.

Tome nota do modelo e número de série da sua TV antes de entrar em contato com a Philips. Esses números estão impressos na parte de trás da TV e na embalagem.

# 7 Especificações do produto

## Alimentação e recepção

As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

### Alimentação

- Alimentação:
  - Para a região da Argentina: AC 220-240 V~, 50-60 Hz Para a região do Brasil: AC 110-240 V~, 50-60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera:

Para PFL30x7, PFL35x7, PFL40x7
22" a 24": < 0,5 W
32" a 47": < 0,3 W
Para PFL37x7, PFL47x7
32" a 46": < 1 W

- Temperatura ambiente: 5 a 35 graus Celsius
- Para obter informações sobre consumo de energia, consulte as especificações do produto em www.philips.com/support.

### Recepção

- Entrada de antena: coaxial 75 ohms (tipo F)
- Sistema de TV: PAL M, PAL N, NTSC M, SATVD-T, SBTVD-T
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL

### Tela e som

### Imagem/tela

- Tipo de tela: LCD retroiluminado/LEDs laterais
- Medida diagonal:
  - 56 cm / 22 polegadas
  - 61 cm / 24 polegadas
  - 81 cm / 32 polegadas
  - 100 cm / 39 polegadas
  - 107 cm / 42 polegadas
  - 117 cm / 46 polegadas
  - 119 cm / 47 polegadas
- Proporção da imagem: 16:9 (widescreen)
- Resolução no painel: Modelos HD: 1366 X 768 p Modelos FHD: 1920 X 1080 p
- Aprimoramento de imagens: Digital Crystal Clear
- Perfect Motion Rate (PMR):120 Hz

#### Som

- Potência de saída (RMS): com 10% de DHT
  - Para 22" a 24": 10 W
  - Para 32" a 47": 20 W
- Incredible surround
- Clear Sound
- Mono / Estéreo

## Resoluções de tela

Formatos de computador - HDMI (Resolução - taxa de atualização)

640 × 480 - 60 Hz 800 × 600 - 60 Hz 1024 × 768 - 60 Hz 1280 × 720 - 60 Hz 1.280 × 768 - 60 Hz 1280 × 1024 - 60 Hz 1360 × 768 - 60 Hz

Somente para TV Full HD: 1.680 x 1.050 - 60 Hz 1920 x 1080 - 60 Hz

Formatos de computador - VGA (Resolução - taxa de atualização)

640 × 480 - 60 Hz 800 × 600 - 60 Hz 1024 × 768 - 60 Hz 1280 × 1024 - 60 Hz 1360 × 768 - 60 Hz Somente para TV Full HD:

 $1920 \times 1080 - 60 \text{ Hz}$ 

Formatos de vídeo (Resolução - taxa de atualização)

480i - 60 Hz 480p - 60 Hz 576i - 50 Hz 576p - 50 Hz 720p - 50Hz, 60 Hz 1080i - 50Hz, 60 Hz 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60 Hz

### Multimídia

### Conexões multimídias suportadas

- USB: conecte somente dispositivos USB que consumam até 500 mA de energia.
  - NTFS, FAT 16 (Somente leitura)
  - FAT 32
- Ethernet LAN RJ-45 (Disponível somente em alguns modelos)

### Arquivos de imagem suportados

IPEG (\*.jpg)

### Arquivos de áudio/vídeo suportados

Os nomes dos arquivos multimídia não podem ter mais de 128 caracteres.

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Mac. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	DLNA
.mpg	PS	MPEG1	768x576	30	1.8 Mbps		YES	YES
.mpeg .vob	ra	MPEG2 MP@HL	1920x1080	30	40 Mbps	MP1 Layer1/2,MP3, AC3, DVD LPCM	YES	YES
		MPEG2 MP@HL	1920x1080	30	40 Mbps	MPEG1 Layer1/2, AC3	YES	YES
	TS	VC-1	1920x1080	30	40 Mbps	MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/	YES	YES
.ts	18	H.264 BP/MP/HP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps	HE-AAC, AC3	YES	YES
		H.264 BP/MP/HP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
.mp4 (.mov and .3gpp	MP4	MPEG4 SP@L 3.0/ ASP@HL 4.0	1920×1080	30	40 Mbps	MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC	YES	YES
extensions are not supported)		H.263	1408x1152	30	40 Mbps	AACIC, HPBGI AACICHBAAC	YES	YES
		Motion JPEG (*.mov only)	1280x720	30	30 Mbps		YES	YES
	.mlor MKY	H.264 BP/MP/HP LV 4.0	1920×1080	30	40 Mbps		YES	YES
.mlor		MPEG4 SP@L 3.0/ ASP@HL 4.0	1920x1080	30	40 Mbps	www.PCM/ADPCM/A-law PCM/u-law PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC,	YES	YES
		WMV9	1920x1080	30	40 Mbps	AC3, WMAv8	YES	YES
		VC-1	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES

### Arquivos de áudio/vídeo suportados

Os nomes dos arquivos multimídia não podem ter mais de 128 caracteres.

Rie Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	DLNA
		XVID	1920×1080	30	40 Mbps		YES	YES
		MPEG1	768x576	30	1.8 Mbps		YES	YES
.mp4 .avi	AVI	MPEG2 MP@HL	1920x1080	30	40 Mbps	wav:PCM/ADPCM/A-law PCM/u-law	YES	YES
		H.264 BP/MP/HP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps	PCM, MPEG1 Layer 1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC, AC3, WMAv8	YES	YES
		MPEG4 SP@L 3.0/ ASP@HL 4.0	1920x1080	30	40 Mbps	ACS, WILK	YES	YES
		Motion JPEG	1280x720	30	30 Mbps		YES	YES
		Sorenson	352x288	30	40 Mbps	MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC,	YES	YES
.fiv	FLV	H.264 BP/MP/HP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps	MPEG4 AAC-LC/HE-AAC	YES	YES
.mp3	MP3	NA.	NA.	NA	32/40/48/56/64/80/96/ 112/128/160/192/224/ 256/320 kbits/s	MP3	YES	YES
.wev	MKV	NA.	NA.	NA.	16bit PCM(big/little endlan) 24bit PCM(big endlan)	PCM/ADPCM/A-law PCM/ u-law PCM	YES	YES
.mp4 .mp4 .m4e	AAC	NA	NA.	NA	16-576 kbitu/s	ACC-LC/HE-AAC	YES	YES

# Softwares de servidores de mídia compatíveis com DLNA suportados

(O DNLA está disponível somente em modelos selecionados)

- Windows Media Player (para Microsoft Windows)
- Twonky Media (para Microsoft Windows e Mac OS X)
- Sony Vaio Media Server (para Microsoft Windows)
- TVersity (para Microsoft Windows)
- Nero MediaHome
- DiXiM (para Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (para Microsoft Windows)
- Fuppes (para Linux)
- uShare (para Linux)

### Conectividade

#### Traseira

- REDE: Ethernet LAN RJ-45 (disponível somente em alguns modelos)
- Porta de serviço: SERV.U
- AUDIO IN: DVI/VGA (miniconector estéreo de 3,5 mm)
- VGA: entrada para PC
- Componente e Áudio: Y Pb Pr, Audio L/R
- SPDIF OUT: Cinch (Saída de Áudio Digital)
- ANTENNA IN 1 (Aberta): coaxial 75 ohms
- ANTENNA IN 2 (Cabo): coaxial 75 ohm
- ARC HDML3

#### Lateral

- Fones de ouvido: miniconector estéreo de 3.5 mm
- Composto e Áudio: CVBS, Audio L/R
- USB 1/2
- HDMI 1/2

#### Recursos de HDMI

 Canal de Retomo de Áudio (Somente HDMI 3)

# Suportes de montagem de TV compatíveis

Você pode montar sua TV na parede com um suporte compatível (vendido separadamente). Selecione o tipo de suporte e TV conforme o tamanho da tela da TV:

### 56 cm / 22 polegadas:

75mm x 75mm, M4

### 61 cm / 24 polegadas:

75mm x 75mm, M4

### 81 cm / 32 polegadas:

- Para PFL3017D, PFL35x7D, PFL40x7G, PFL47x7G: 200mm x 200mm, M6
- Para PFL37x7D, PFL40x7D: 200mm x 100mm, M4

### 100 cm / 39 polegadas:

- Para PFL47x7G: 200mm x 200mm, M6

### 107 cm / 42 polegadas:

- Para PFL30x7D, PFL35x7D: 400mm x 200mm, M6
- Para PFL37x7D, PFL40x7G: 400mm x 400mm. M6

### 117 cm / 46 polegadas:

- Para PFL47x7G: 400mm x 400mm. M6

### 119 cm / 47 polegadas:

- Para PFL30x7: 200mm x 200mm, M6
- Para PFL3507: 400mm x 400mm, M6

Aviso: siga todas as instruções fornecidas com o suporte para TV. TP Vision Netherlands B.V. não se responsabiliza por uma instalação inadequada da TV no suporte que provoque acidentes, ferimentos ou danos.

Para evitar danos aos cabos e conectores, deixe uma folga de pelo menos 5,5 cm / 2,2 polegadas na parte posterior do TV.

### Para PFL30x7D - TVs de 22 a 24 polegadas:

Antes de montar a TV na parede, determine o comprimento correto dos parafusos.


Para determinar o comprimento do parafuso, some a distância do suporte de parede até o parafuso com o comprimento do parafuso, como mostrado na figura.



### Para PFL30x7D - TVs de 32 a 47 polegadas:

Antes de montar a TV na parede, determine o comprimento correto dos parafusos.

Para determinar o comprimento do parafuso, some a distância do suporte de parede até o parafuso com o comprimento do parafuso, como mostrado na figura.



### Para PFL37x7D - TVs de 32 a 46 polegadas: Para PFL40x7D - TVS de 32 polegadas:

Antes de montar a TV na parede, determine o comprimento correto dos parafusos.

Para determinar o comprimento do parafuso, some a distância do suporte de parede até o parafuso com o comprimento do parafuso, como mostrado na figura.



### Para PFL40x7G - TVS de 32 polegadas:

Antes de montar a TV na parede, determine o comprimento correto dos parafusos.

Para determinar o comprimento do parafuso, some a distância do suporte de parede até o parafuso com o comprimento do parafuso, como mostrado na figura.



### Para PFL40x7G - TVS de 42 polegadas:

Antes de montar a TV na parede, determine o comprimento correto dos parafusos.


Para determinar o comprimento do parafuso, some a distância do suporte de parede até o parafuso com o comprimento do parafuso, como mostrado na figura.



### Para PFL40x7G - TVS de 47 polegadas:

Antes de montar a TV na parede, determine o comprimento correto dos parafusos.


Para determinar o comprimento do parafuso, some a distância do suporte de parede até o parafuso com o comprimento do parafuso, como mostrado na figura.



### Para PFL47x7G - TVs de 32 a 46 polegadas:

Antes de montar a TV na parede, determine o comprimento correto dos parafusos.

Para determinar o comprimento do parafuso, some a distância do suporte de parede até o parafuso com o comprimento do parafuso, como mostrado na figura.



## Versão da Ajuda

UMv 123007782163 - 20120409

# 8 Índice remissivo

acesso universal, ativar - 32

ajuda, na tela - 12
Ajuda, versão - 57
alta definição (HD), conteúdo - 3
Alto-falantes da TV, silenciar - 13
amplificador, selecionar saída - 24
В
bloqueio infantil - 27
С
câmera digital - 41
canais - 14
canais digitais - 31
canais favoritos, lista - 14
canais, atualizar - 31
canais, favoritos - 14
canais, instalar (automático) - 30
canais, instalar (digital) - 31
canais, reinstalar - 33
canais, renomear - 14
canais, trocar - 14
classificação etária - 27
Classificação por conteúdo - 27
closed captions, exibir - 32
computador, reproduzir arquivos - 17
conectar, câmera digital - 41
conectar, console de jogos - 39
conectar, disco rígido externo - 42
conectar, filmadora digital - 41
conectar, gravador - 38
conectar, PC - 43
conectar, receptor de TV - 37
conectar, rede doméstica - 45

conectar, reprodutor de discos - 36 conectar, sistema de home theater - 40 conectar, USB - 17 conectores - 34 conexão de dispositivos - 34 configurações de imagem - 29 configurações de imagem, restaurar - 30 configurações de som, restaurar - 30 configurações inteligentes - 15 configurações, assistente - 29 configurações, formato de áudio - 30 configurações, imagem - 29 configurações, jogo - 22 configurações, som - 30 console de jogos - 39 controle remoto - 5 controles traseiros - 4

### D

demonstração - 32 disco rígido externo - 42 dispositivo conectado, adicionar - 44 dispositivo conectado, remover - 44 dispositivo conectado, renomear - 44 dispositivos - 36 dispositivos, adicionar - 44 dispositivos, assistir - 44 DLNA - 17

### Ε

EasyLink - 23
EasyLink, alto-falantes da TV - 24
EasyLink, ativar - 23
EasyLink, botões do controle remoto - 24
EasyLink, controle na tela - 6
EasyLink, controles - 24

EasyLink, recursos - 23 Multimedia Home Platform (MHP) - 20 eficiência energética, configurações - 11 multimídia, formatos suportados - 53 multimídia, reproduzir arquivos - 17 em espera - 13 Entre em contato com a Philips - 12 Р EPG, Electronic Programme Guide (Guia Eletrônico de Programas) - 3 papel de parede - 28 Pausar TV - 21 PC, conectar - 43 filmadora digital - 41 PC, resoluções de imagem - 53 formato da imagem - 16 Pixel Plus Link - 25 posição - 32 G posicionamento, instalação no suporte ou na gravador, conectar - 38 parede - 32 programa servidor de mídia - 17 Н protetor de tela - 28 HbbTV - 20 R **HDMI - 34** HDMI ARC - 34 receptor de TV, conectar - 37 rede doméstica - 45 rede, conectar - 45 idioma de áudio - 31 reinstalar - 33 idioma, menu - 31 relógio - 26 informações de contato, na Internet - 12 remover, dispositivo conectado - 44 instalar canais (automático) - 30 renomear, dispositivo conectado - 44 reprodutor de discos, conectar - 36 resolução de tela - 53 jogos - 22 S Scenea, ativar - 28 ligar - 52 Scenea, carregar papel de parede - 28 ligar ou desligar a TV - 13 segurança - 6 local, casa ou loja - 32 sem fio, dongle - 46 Μ sensores - 4 sincronização de áudio - 25 manutenção da tela - 8 sistema de home theater, conectar - 40 marcas comerciais e copyrights - 10 Smart TV - 3 modo loja - 32 Smart TV, aplicativos - 19 modo residência - 32 Smart TV. buscar - 19 modo, casa ou loja - 32

Smart TV, rede - 45 software, atualização digital - 33 software, USB - 33 software, verificar versão - 33 suporte ao produto - 12 suporte de parede - 55 sustentabilidade - 11

### Ŧ

tela - 52 timer de desligamento automático - 26 trava Kensington - 8 TV Interativa - 20

### ٧

VGA - 35 volume - 13

### Υ

YouTube - 19 YPbPr, vídeo componente - 34

### Lista de Postos Autorizados TP Vision - Brasil

						IZAUUS IF VI			
ACRE	0800 701		VERNADOR VALADARES		32716040	PETRÓPOLIS		22454997	JUNDIAÍ
RIO BRANCO	68 322	17042	IAXUPÉ		35514124	RESENDE	24	33550101	LEME
CRUZEIRO DO SUL	68 332		ITINGA		38222332	RIO DE JANEIRO		24264702	LIMEIRA
ALAGOAS	0800 701		ABIRA MURÁ		38316218 36211315	RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO		25892030 25096851	LINS MARÍLIA
ARAPIRACA	82 352		UNA		32412468	RIO DE JANEIRO	21	24315759	MATÃO
MACEIÓ	82 324		ÃO MONLEVADE		38512909	RIO DE JANEIRO	21	33810711	MOGI GUACU
UNIÃO DOS PALMARES	82 328	301	IZ DE FORA		32151514	SÃO GONCALO		27013214	OURINHOS
PALMEIRA DOS ÍNDIOS			VRAS		38210550 33314735	TERESÓPOLIS		27439467	PIRACICABA
AMAZONAS	0800 701	10243	ANHUAÇU ONTE CARMELO		33314735	TRÊS RIOS VOLTA REDONDA	24	22521388 88122800	PORTO FERREIRA PRESI DENTE PRUDENTE
MANAUS	92 366	33366	ONTES CLAROS		32218925				REGISTRO
MANAUS	92 323		JRIAÉ		37224334	RIO GRANDE DO NORTE		701 0245	RIBEIRÃO PRETO
AMAPÁ	0800 701		IVEIRA	37	33314444	CAICÓ		34171844	RIO CLARO
MACAPÁ	96 321		SSOS		35214342	MOSSORÓ NATAL	84 84	33164448 32231249	SALTO
BAHIA	0800 701		TOS DE MINAS		38222588	NATAL		32132345	SANTOS
ALAGOINHAS	75 342		ÇOS DE CALDAS INTE NOVA		37224618 38172486	PAU DOS FERROS		33512334	SÃO CARLOS
BARREIRAS		13854 PO	USO ALEGRE		34212120	RONDÔNIA	0000	701 0245	SÃO JOÃO DA BOA VIST SÃO JOSE DO RIO PARO
CAMAÇARI		19447	SEBASTIÃO DO PARAÍSO		35313094	CACOAL		34431415	SÃO JOSE DO RIO PRET
CRUZ DAS ALMAS EUNÁPOLIS		12839 SÃI	O JOÃO DEL REI		33718306	PORTO VELHO		32273377	SÃO JOSE DOS CAMPOS
FEIRA DE SANTANA		3E	TE LA GOAS		37718570	RORAIMA	0000	701 0245	SÃO VICENTE
GUANAMBI		12701	ÓFILO OTONI		35225831	BOA VISTA		32249605	SOROCABA
ILHÉUS	73 323	15995 UB	ÊS CORAÇÕES	23	35323626				TAQUARITINGA TAUBATÉ
IRECÊ		10202 UB	ERABA		33323020	RIO GRANDE DO SUL		701 0245 32411295	TUPĀ
ITABUNA		37777 UB	ERLÂNDIA	34	32123636	BAGÉ BENTO GONCALVES	54	34526825	VALINHOS
JEQUIÉ JUAZEIRO			RGINHA		32216827	CANELA	54	32821551	VOTUPORANGA
LAURO DE FREITAS		84021 VIC	QOS A	31	38918000	CARAZINHO	54	33302292	SÃO PAULO (GRAN
PAULO AFONSO		11349 M	ATO GROSSO DO SUL	0800	701 0245	CAXIAS DO SUL		32268020	DIADEMA
RIBEIRA DO POMBAL	75 327		IAMBAÍ		34811543	ERECHIM	54	33211933	GUARULHOS
SALVADOR			MPO GRANDE		33831540	FARROUPILHA	54	32683603 37441850	ITAQUAQUECETUBA
SALVADOR			MPO GRANDE		33213898	FREDERICO WESTPHALEN GRAVATAÍ	55 51	30422830	MAUÁ
SALVA DOR SANTO ANTONIO DE JESUS		4 4 4 7 70	DURADOS		34217117	UUÍ	55	33327766	MOGI DAS CRUZES
SENHOR DO BONFIM		1 21 42 IVI.			701 0245	LAJEADO	51	37145155	OSAS CO SANTO ANDRÉ
SERRINHA			RRA DO GARÇAS		34011394	MARAU		33424571	SÃO BERNARDO DO CA
TEIXEI RA DE FREITAS			IABÁ CAS DO RIO VERDE		33176464 35491333	MONTENEGRO		36324187	SÃO CAETANO DO SUL
VITÓRIA DA CONQUISTA	77 342		NDONÓPOLIS		34233888	NOVO HAMBURGO	51	35823191	SÃO PAULO
CEARÁ	0800 701	0245 VÁ	RZEA GRANDE		36826502	OSÓRIO PASSO FUNDO	51 54	36632524 33111104	SÃO PAULO
CRATEÚS	88 369	10019	ARÁ.	0000	701 0245	PELOTAS		32223633	SÃO PAULO
FORTALEZA	85 400	88555 AL	TAMIRA		35154349	PORTO ALEGRE	51	32226941	SÃO PAULO SÃO PAULO
IGUATÚ		10512 AN	ANINDEUA		32354831	PORTO ALEGRE	51	33256653	SÃO PAULO
ITAPIPOCA JUAZEIRO DO NORTE			LÉM	91	32421090	RIO GRANDE		32323211	SÃO PAULO
SOBRAL		BE	LÉM		32542424	SANTA CRUZ DO SUL SANTA MARIA	51 55	37153048 30282235	SÃO PAULO
TIANGUA	88 367	12226 CA	PANEMA		34621100	SANTA ROSA	55	35128982	SÃO PAULO
UBAJARA	88 363		ARABÁ RAGOMINAS		33215574 30110778	TRÊS DE MAIO	55	35358727	SÃO PAULO
BRASÍLIA	0800 701		RAUAPEBAS		33561756	VACARIA		32311396	SÃO PAULO SÃO ROQUE
BRASÍLIA	61 335		NTARÉM	93	35235322	VENÂNCIO AIRES	51	37411443	TABOÃO DA SERRA
BRASÍLIA	61 344	51991 TU	CURUI	94	37871140	SANTA CATARINA	0800	701 0245	SERGIPE
ESPÍRITO SANTO	0800 701	0245 PA	ARAÍBA	0800	701 0245	ARARANGUÁ		35220304	ARACAJÚ
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	28 352		MPINA GRANDE	83	33212128	BALNEÁRIO CAMBORIÚ	47	33630706	ITABAIANA
COLATINA	27 372		IARABIRA		32711159	BLUMENAU	47	33233907	LAGARTO
GUARAPARI	27 336	14333	ÃO PESS OA	83	32469689	BRUSQUE CANOINHAS	47	33557518	
LINHARES			RNAMBUCO				47		
	27 337			0800	701 0245		47	36223615	TOCANTINS ARAGUAÍNA
SÃO MATEUS	27 376	35597 CA	MARAGIBE	81	34581246	CHAPECÓ CONCÓRDIA		36223615 33221144 34423704	ARAGUAÍNA GURUPI
SAO MATEUS VILA VELHA VITÓRIA	27 376 27 328	35597 CA 91233 CA	MARAGIBE RUARU	81 81	34581246 37220235	CHAPECÓ CONCÓRDIA CRICIÚMA	49	33221144 34423704 21015555	ARAGUAÍNA
VILA VELHA	27 376 27 328	35597 CA 91233 CA 33899 GA	MARAGIBE RUARU RANHUNS	81 81 87	34581246 37220235 37610085	CHAPECÓ CONCÓRDIA CRICIÚMA CURITIBANOS	49 49 48 49	33221144 34423704 21015555 32410851	ARAGUAÍNA GURUPI PALMAS
VILA VELHA VITÓRIA GOIÁS	27 376 27 328 27 322 0800 701	35597 CA 91233 CA 33899 GA PA L 0245 RE	MARAGIBE RUARU	81 81 87 81	34581246 37220235	CHAPECÓ CONCÓRDIA CRICIÚMA CURITIBANOS FLORIANÓPOLIS	49 49 48 49 48	33221144 34423704 21015555 32410851 32049700	araguaína gurupi palmas A lista completa e
VILA VELHA VITÓRIA GOIÁS ANÁPOLIS	27 376 27 328 27 322 0800 701 62 332	35597 CA 91233 CA 33899 GA L 0245 RE- 43562 RE-	MARAGIBE RUARU IRANHUNS ULISTA	81 81 87 81 81	34581246 37220235 37610085 34331142	CHAPECÓ CONCÓRDIA CRICIÚMA CURITIBANOS FLORIANÓPOLIS ITAJAÍ	49 49 48 49 48 47	33221144 34423704 21015555 32410851 32049700 33444777	ARAGUAÍNA GURUPI PALMAS
VILA VELHA VITÓRIA GOIÁS ANÁPOLIS CALDAS NOVAS	27 376. 27 328. 27 322. 0800 701 62 332 64 345	35597 CA 91233 CA 33899 GA PA LO245 RE: 43562 RE: 32878 SĀ	MARAGIBE RUARU RANHUNS ULISTA GFE GFE D LOURENCO DA MATA	81 81 87 81 81 81	34581246 37220235 37610085 34331142 34656042 32286123 35253369	CHAPECÓ CONCÓRDIA CRICIÚMA CURITIBANOS FLORIANÓPOLIS	49 49 48 49 48	33221144 34423704 21015555 32410851 32049700	ARAGUAÍNA GURUPI PALMAS A lista completa e postos autorizado
VILA VELHA VITÓRIA  GOIÁS ANÁPOLIS CALDAS NOVAS CATALÃO	27 376: 27 328: 27 322: 0800 701 62 332 64 345 64 344	35597 CA 91233 CA 33899 GA LO245 RE: 43562 RE: 32878 SĀ	MARAGIBE RUARU IRANHUNS ULISTA GFE GFE	81 81 87 81 81 81	34581246 37220235 37610085 34331142 34656042 32286123	CHAPECÓ CONCÓRDIA CRICIÚMA CURITIBANOS FLORIANÓPOLIS ITAJAÍ JARAGUÁ DO SUL	49 49 48 49 48 47 47	33221144 34423704 21015555 32410851 32049700 33444777 33722050	ARAGUAÍNA GURUPI PALMAS A lista completa e postos autorizado nosso site www.pt
VILA VELHA VITÓRIA  GOIÁS ANÁPOLIS CALDAS NOVAS CATALÃO FORMOSA	27 376. 27 328. 27 322. 0800 701 62 332. 64 345 64 344 61 363	35597 CA 91233 CA 33899 GA L 0245 RE: 43562 RE: 32878 SĀ 12786 SE!	MARAGIBE RUARU RANHUNS ULISTA GFE GFE D LOURENCO DA MATA RRA TALHADA	81 81 87 81 81 81 81 87	34581246 37220235 37610085 34331142 34656042 32286123 35253369	CHAPECÓ CONCÓRDIA CORTÓRDIA CURITIBANOS FLORIANÓPOLIS ITAJÁÍ JARAGUÁ DO SUL JOAÇABA JOINVILLE LAGES	49 49 48 49 48 47 47 49 47	33221144 34423704 21015555 32410851 32049700 33444777 33722050 35220418 34331146 32244414	ARAGUAÍNA GURUPI PALMAS A lista completa e postos autorizado
VILA VELHA VITÓRIA  GOIÁS ANÁPOLS CALDAS NOVAS CATALÃO FORMOSA GOIANÉSIA GOIÁNÍA	27 376 27 328 27 322 0800 701 62 332 64 345 64 345 61 363 62 335 62 335	35597 CA 91233 CA 33899 GA L 0245 RE 43562 RE 332878 SĀ 112786 SEI 118166 PL	MARAGIBE RUARU RANHUNS ULISTA OFE OFE D LOURENCO DA MATA RRA TALHADA AUÍ	81 81 87 81 81 81 81 87 0800 86	34581246 37220235 37610085 34331142 34656042 32286123 35253369 38311401 <b>701 0245</b> 33222877	CHAFECÓ CONCÓDIA CONCÓDIA CURITIBANOS FLORIANÓPOLIS ITAJAÍ JARAGUÁ DO SUL JOACABA JOINVILLE LAGES LAGUMA	49 48 49 48 47 47 49 47	33221144 34423704 21015555 32410851 32049700 33444777 33722050 35220418 34331146 32244414 36443153	ARAGUAÍNA GURUPI PALMAS A lista completa e postos autorizado nosso site www.pt
VILA VELHA VITORIA  GOIÁS ANÁPOLIS CALDAS NOVAS CATALÃO FORMOSA GOIÁNIA GOIÁNIA GOIÁNIA	27 376. 27 328: 27 322: 0800 701 62 332 64 345 64 344 61 363 62 325 62 325 62 325	35597 CA 91233 CA 33899 GA L 0245 RE 43562 RE 32878 SĀ 112786 SEI 118166 PI 92908 PA 110933 TEI	MARAGIBE RUARU RANHUNS ULISTA GFE GFE DE DE ARATALHADA AUÍ RINAÍBA RESINA	81 81 87 81 81 81 81 87 0800 86 86	34581246 37220235 37610085 34331142 34656042 32286123 35253369 38311401 <b>701 0245</b> 33222877 32230825	CHARECÓ CONCÓRDIA CURITIBANOS FLORIANÓPOLIS ITAJAÍ JARAGUJÁ DO SUL JOAÇABA JOINVILE LAGES LAGUNA RIO DO SUL	49 49 48 49 48 47 47 49 47	33221144 34423704 21015555 32410851 32049700 33444777 33722050 35220418 34331146 32244414	ARAGUAÍNA GURUPI PALMAS A lista completa e postos autorizado nosso site www.pl  Entre em c para iden
VILA VELHA VITÓRIA  GOIÁS  ANÁPOLIS  CATURAS  CATURAS  FORMOSA  GOIÁNIS IA  GOIÁNIA  JATAÍ	27 376 27 328 27 322 0800 701 62 332 64 345 64 344 61 363 62 335 62 325 64 363	35597 CA 91233 CA 33899 GA L 0245 RE: 43562 RE: 32878 SĀ 112786 SEI 118166 PL 92908 PA 110933 TEI 63638 TEI	MARAGIBE RUARU RUARU ULISTA GIFE GIFE GIFE D LOURENCO DA MATA RRRA TALHADA AUÍ RNAÍBA RESINA	81 81 87 81 81 81 87 0800 86 86 86	34581246 37220235 37610085 34331142 34656042 32286123 35253369 38311401 <b>701 0245</b> 33222877 32230825 32214618	CHAFECÓ CONCÓDIA CONCÓDIA CURITIBANOS FLORIANÓPOLIS ITAJAÍ JARAGUÁ DO SUL JOACABA JOINVILLE LAGES LAGUMA	49 49 48 49 48 47 47 49 47 49	33221144 34423704 21015555 32410851 32049700 33444777 33722050 35220418 34331146 32244414 36443153 35211920	ARAGUAÍNA GURUPI PALMAS A lista completa e postos autorizado nosso site www.pt  Entre em c para iden Autorizado
VILA VELHA VITÓRIA GOIÁS ANÁPOLIS CATALÃO FORMOSA GOIÁNIA GOIÁNIA GOIÁNIA LUZÂNIA	27 376. 27 328. 27 322. 0800 701 62 332 64 345 61 363 62 325 64 364 62 325 64 363 61 362	35597 CA 91233 CA 33899 GA L 0245 RE: 43562 RE: 12786 SEI 118166 SEI 118166 PIJ 92908 PA 110933 TEI 163638 TEI	MARAGISE RUJARU JULISTA ULISTA OFE OFE OLOUENCO DA MATA RRA TALHADA AUÍ RRA TALHADA RISINA RISINA RISINA	81 81 87 81 81 81 87 0800 86 86 86	34581246 37220235 37610085 34331142 34656042 32286123 35253369 38311401 <b>701 0245</b> 33222877 32230825 32214618 <b>701 0245</b>	CHARECÓ CONCÓRDIA CRICIÚMA CRICIÚMA CURITIBANOS FLORIMOPOLIS ITAJAI JOACABA JOINVILE LAGES LAGES LAGUNA RIO DO SUL RIO NEGRINHO	49 48 49 48 47 47 49 47 49 48 47 49	33221144 34423704 21015555 32410851 32049700 33444777 33722050 35220418 34331146 32244414 36443153 35211920 36440979 36220026 36261651	ARAGUAÍNA GURUPI PALMAS A lista completa e postos autorizado nosso site www.pl  Entre em c para iden
VILA VELHA VITÓRIA  GOIÁS  ANÁPOLIS  CATURAS  CATURAS  FORMOSA  GOIÁNIS IA  GOIÁNIA  JATAÍ	27 376. 27 328: 27 322: 0800 701 62 332 64 344 61 363 62 335 62 325 64 363 61 362 62 325 64 363	35597 CA 91233 CA 33899 GA L 0245 RE: 43562 RE: 112786 SE! 118166 SE! 118166 PL 92908 PA 110933 TE! 110933 TE! 163638 TE!	MARAGIBE MUARU MARHENIS ULISTA ULISTA ULISTA UTE	81 81 87 81 81 81 87 0800 86 86 86 86	34581246 37220235 37610085 34331142 34556042 32286123 35253369 38311401 <b>701 0245</b> 3222877 32230825 32214618 <b>701 0245</b> 32521606	CHARECÓ CONCÓRDIA CRICIÓMA CURITIBANOS FLORIANÓPOLIS ITAJAÍ JARAGUJA DO SUL JOACABA JOINVILLE LAGES LAGUNA RIO DO SUL RIO DEGRINHO SÃO MIGUEL DO OESTE	49 48 49 48 47 47 49 47 49 48 47 49	33221144 34423704 21015555 32410851 32049700 33444777 33722050 35220418 34331146 32244414 36443153 35211920 36440979 366220026	ARAGUAÍNA GURUPI PALMAS A lista completa e postos autorizado nosso site www.pt  Entre em c para iden Autorizado
VILA VELHA VITÓRIA  GOIÁS  ANÁPOLIS  CALDAS NOVAS  CATALÃO FORMOSA GOIÁNIA GOIÁNIA JATAÍ LUZÂNIA RIO VERDE	27 376. 27 328: 27 322: 0800 701 62 332 64 345 61 363 62 335 62 325 64 363 61 362 64 361 62 350 64 363 61 362 64 363	35597 CA 91233 CA 33899 GA L 0245 RE: 43562 RE: 332878 SA: 112786 SA: 112786 SA: 112786 PIJ: 92908 PA 110933 TEI 63638 TEI 32034 AR: 151505 CA:	MARAAGIBE RUJARU JULISTA OFE OFE OFE OLOUENCO DA MATA RRA TALHADA AUÍ ANNAÍBA RESINA RESINA RRANÁ APONGAS SCAVEL	81 81 87 81 81 81 87 0800 86 86 86 0800 43 45	34581246 37220235 37610085 34831142 34656042 32286123 32253369 38311401 701 0245 3222877 32230825 32214618 32254005	CHARECO CONCÓBDA CRICUNA CRICUNA CRITIBANOS FLORIANOPOLIS TIANÍ JOACABA JONNULE LAGEIS RIO DO SUL JORONA RIO DO SUL SAGNINHO SÃO MIGUEL DO DESTE TUBBRÃO	49 48 49 48 47 47 49 47 49 48 47 47 49 48 49	33221144 34423704 21015555 32410851 32049700 33444777 33722050 35220418 34331146 32244414 36443153 35211920 36440979 36220026 36261651	ARAGUAÍNA GURUPI PALMAS A lista completa e postos autorizado nosso site www.pt  Entre em c para iden Autorizado
VILA VELHA VITÓRIA GOIÁS ANÁPOLIS CALDAS NOVAS CATALÃO FORMOSA GOIÁNIA GOIÁNIA GOIÁNIA LUZÂNIA RIO VERDE TRINDADE	27 376. 27 328: 27 322: 0800 701 62 332 64 345 61 363 62 335 62 325 64 363 61 362 64 361 62 350 64 363 61 362 64 363	35597 CA 33889 GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA	MARAGIBE RUNDAMAN MARAGIBE RUNDAMAN MARAGIBE DITE DITE DITE DITE DITE DITE DITE DIT	81 81 87 81 81 81 87 0800 86 86 86 86 86 43 45 44	34581246 37220235 37610085 34831142 34656042 32286123 35253369 38311401 7701 0245 33222877 32230825 32214618 7701 0245 32254005 32254005	CHARECO CONCÓBDA CRICIÓMA CRICIÓMA CRICIÓMA CURITRANOS FEORMAGODIS ITAJAI JOACABA JONNULE LAGES LAGES LAGUS RIO DO SUL RIO NECENTO SÃO MURIL DO OESTE TUBRAÃO VIDERA SÃO PAULO (INTERIOR) ÁGUSA DE LINDÓIA	49 49 48 49 48 47 47 49 47 49 48 47 49 48 49	33221144 34423704 21015555 32410851 32049700 33242050 35220418 34331146 32244414 36443153 35211930 36440979 36220026 36261651 35660376 <b>7010245</b>	ARAGUAÍNA GURUPI PALMAS A lista completa e postos autorizado nosso site www.pt  Entre em c para iden Autorizado
VILA VELHA VITÓRIA  GOIÁS  ANAPOLIS CALDAS NOVAS CATALÃO FORMOSA GOIÁNIA GOIÁNIA GOIÁNIA ILUZÂNIA RIO VERDE TRINDADE URUAÇU  MARANHÃO	27 376. 27 328. 27 322. 27 322. 0800 701. 62 332. 64 344. 61 363. 62 335. 62 322. 64 363. 61 362. 62 350. 62 350. 62 350.	35597 CA. 91233 CA. 91233 CA. 10245 RE. 12786 SEI. 12787 SEI. 1278	MARAAGIBE RUJARU JULISTA OFE OFE OFE OLOUENCO DA MATA RRA TALHADA AUÍ ANNAÍBA RESINA RESINA RRANÁ APONGAS SCAVEL	81 81 87 81 81 81 87 0800 86 86 86 0800 43 45 44 41	34581246 37220235 37610085 34831142 34656042 32286123 32253369 38311401 701 0245 3222877 32230825 32214618 32254005	CHARECÓ CONCÓRDIA CRICIÚNA CRICIÚNA CRICIÚNA CRICIÚNA CRICIÚNA CRICIÚNA CRICIÚNA INARAGUÁ DO SUL IDAÇADA IDINVILE LAGEIS LAGEIS AGUINA RIO DO ESTE TURARÃO VIDEIRA SÃO PÁQUILO (INTERIOR) ÁGUSS DE LINDÓIA	49 49 48 49 48 47 47 49 47 49 48 47 47 49 48 49	33221144 34423704 21015555 32410851 32049700 33444777 33722050 35220418 3434146 32244414 36443153 35211920 36420026 36261051 35660376 <b>701.0245</b> 38241524 38241524 38241524	ARAGUAÍNA GURUPI PALMAS A lista completa e postos autorizado nosso site www.pt  Entre em c para iden Autorizado
VILA VELHA VITÓRIA GOIÁS ANÁPOLIS CALDAS NOVAS CATALÃO FORMACSA GOIÁNIA GOIÁNIA GOIÁNIA ILUZÂNIA RIO VERDE TRINDADE URUACU MARANHÃO AÇALIANDIA	0800 701 0800 701 0800 701 0800 701 0800 701 0800 701 0800 701 0800 701	35597 CA. 91233 CA. 91233 CA. 91233 CA. 91234 CA. 91236	MARAGIBE RUNDAMAN MARAGIBE RUNDAMAN MARAGIBE DITE DITE DITE DITE DITE DITE DITE DIT	81 87 81 81 81 81 81 87 <b>0800</b> 86 86 86 <b>0800</b> 43 45 44 41 45 42	34581246 37220235 37610085 34331142 34656042 322286123 32253399 38311401 701 0245 33222877 322214618 701 0245 32521606 32521606 32521606 3252442 32648791 3522415 34221337	CHARECO CONCÓBDA CRICIÓMA CRICIÓMA CRICIÓMA CRICIÓMA CORRIBANOS FORMADOS ITAJAI JOACABA JONNILLE LAGES LAGUS RIO DO SUL RIO DO SUL RIO DESUL RIO DESUL RIO MECRIPO SÃO MUGUL DO DESTE TUBRAÃO VIDERA SÃO PAULO (INTERIOR) ÂGUAS DE LINDOÍA AMERICANA	49 49 48 49 48 47 47 49 47 49 48 49 <b>0800</b>	33221144 34423704 21015555 32410851 32049700 33444777 33722050 35220418 34381146 32244414 36443153 35211920 36440979 36220026 36261651 35660376 7010245	ARAGUANA GURUPI PALMAS A lista completa e postos autorizado nosso site www.pl Entre em c para iden Autorizado sua r
VILA VELHA VITÓRIA  GOIÁS  ANAPOLIS  CALDAS NOVAS  CATALÃO FORMOSA GOIÁNIA GOIÁNIA GOIÁNIA ILUZÂNIA RIO VERDE TRINDADE URUAÇU  MARANHÃO AÇALIANDIA BACABAL	27 376. 27 322. 27 322. 27 322. 0800 701. 64 345. 64 346. 61 363. 62 322. 64 363. 62 322. 64 363. 62 350. 62 3	35597 CA. 91233 CA. 33899 GA. 10245 RE. 43562 RE. 332878 SEI 12786	MARAGIBE RUNDAMAN DE RUNDAMAN	81 87 81 81 81 81 81 87 <b>0800</b> 86 86 86 86 <b>0800</b> 43 45 44 41 45 42 43	34581246 37220235 37510085 34331142 34656042 332286123 35253369 38311401 701 0245 33222877 32230825 32214618 3252606 32524005 32524005 35224015 35224015 3522403 3522403 3522403 352340 352340 35	CHARECÓ CONCÓRDIA CRICIÚNA CRICIÚNA CRICIÚNA CRICIÚNA CRICIÚNA CRICIÚNA TRAIÁ IMARGULA DO SUL IODACABA IODAVILE LAGES LAGUN RIO DESUL RIO DESTE TUBRAÑ VIDEIRA SÃO PÁQULO (INTERIOR) ÁGUSA DE LINDÓIA AMPIARO AMPSICONA AMPIARO AMPSICONA AMPARO ARRACATUBA	49 49 48 49 48 47 47 49 48 47 47 49 48 49 <b>0800</b> 19 19 19	33221144 34423704 21015555 32410851 32049700 33742050 35220418 34331146 32244141 36443153 35211920 36440979 36420026 36261651 35660376 3626055 3626055 3626155 3626055 3626155 3626055 3626151 36660376 3624152 362415	ARAGUANA GURUPI PALMAS A lista completa e postos autorizado nosso site www.pl Entre em c para iden Autorizado sua r
VILA VELHA VITÓRIA GOIÁS ANÁPOLIS CALDAS NOVOS CATALÃO FORMOSA GOIÁNIA GOIÁNIA ACTAÍ LUZÂNIA RIO VERDE TRINDADE URUAÇU MARANHÃO AÇALIANDIA BACABAL CAXIAS	0800 701  0800 701  0800 701  62 332  64 344  61 363  62 335  64 364  364 364  62 355  64 366  362 325  64 366  701  99 353  99 352  99 362	35597 P. 233899 GA P. 243562 RE 43562 RE 323278 S. 343697 Pl. 12796 SE 115166 G. 36338 TE 151505 CA: 7171285 CA: 7	MARAAGISE RUJARU MARHUNS UUSTA OFE	81 87 81 81 81 81 87 0800 86 86 86 86 0800 43 45 44 41 45 42 43 44	34581246 37220235 37610085 34331142 34656042 332286123 35253369 38311401 <b>701 0245</b> 33222877 322214618 <b>701 0245</b> 32254005 36292842 32254005 34221337 33221077 32264620	CHARECO CONCÓBDA CRICIÓMA CRICIÓMA CRICIÓMA CRICIÓMA CORRIBANOS FORMADOS ITAJAI JOACABA JONNILLE LAGES LAGUS RIO DO SUL RIO DO SUL RIO DESUL RIO DESUL RIO MECRIPO SÃO MUGUL DO DESTE TUBRAÃO VIDERA SÃO PAULO (INTERIOR) ÂGUAS DE LINDOÍA AMERICANA	49 49 48 49 48 47 47 49 47 49 48 47 49 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	33221144 34423704 21015555 32410851 32049700 33444777 33722050 35220418 34381146 32244414 36443153 35211920 36440979 36220026 36261651 35660376 7010245	ARAGUANA GURUPI PALMAS A lista completa e postos autorizado nosso site www.pl Entre em c para iden Autorizado sua r
VILA VELHA VITÓRIA  GOIÁS  ANAPOLIS  CALDAS NOVAS  CATALÃO FORMOSA GOIÁNIA GOIÁNIA GOIÁNIA ILUZÂNIA RIO VERDE TRINDADE URUAÇU  MARANHÃO AÇALIANDIA BACABAL	27 376. 27 326. 27 322. 27 322.  0800 701 62 332. 64 345. 64 344. 61 363. 62 335. 62 322. 62 325. 64 361. 62 359. 62 335. 99 362. 99 352.	35597 PL 33599 GA 10245 RE 43562 RE 322878 SĀ 181166 PL 32093 TEI 1033 TEI 1034 TEI	MARAGIBE RUNDAMAN DE RUNDAMAN	81 87 81 81 81 81 87 0800 86 86 86 86 0800 43 45 44 41 45 42 43 44 41	34581246 37220235 37510085 34331142 34656042 332286123 35253369 38311401 701 0245 33222877 32230825 32214618 3252606 32524005 32524005 35224015 35224015 3522403 3522403 3522403 352340 352340 35	CHARECO CONCÓBDA CRICIÓNA CURITIRANOS FICOMANÓPOLIS TIAJAÍ JARAGUÁ DO SUL JOACABA JOINVILLE LAGES LAGUS RIO DO SUL RIO DECENTO SÃO MAIGUE DO DESTE TUBARÃO VIDEIRA SA	49 49 48 49 48 47 47 49 47 47 49 48 49 <b>0800</b> 19 19 19 18 16 18 11	33221144 34427704 21015555 23410851 32049700 33444777 33722050 335220418 34331146 35220418 36443153 35211920 36440973 36220026 36261551 36660376 7010245 38241524 38072674 38072674 38072674 38072674 382152675 33368710 332426489	ARAGUANA GURUPI PALMAS A lista completa e postos autorizado nosso site www.pl Entre em c para iden Autorizado sua r
VILA VELHA VITÓRIA  GOIÁS  ANAPOLIS  CALDAS NOVAS  CATALÃO FORMOSA GOIÁNIA GOIÁNIA GOIÁNIA ILUZÂNIA RIO VERDE TRINDADE URUAÇU  MARANHÃO AÇAILINDIA BACABAL CAYUS CODÓ	0800 701 9 336 62 322 0800 701 62 332 64 345 61 363 62 335 64 346 61 362 62 325 62 325 64 361 62 362 64 361 69 39 99 353 99 352 99 366	35597 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	MARAGIBE RIADAR PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH	81 81 87 81 81 81 81 86 86 86 86 0800 43 45 44 41 45 42 43 44 41 44	34581246 37220235 37510085 34331142 346556042 332286123 332253399 383311401 701 0245 33222877 32230825 32224618 32524606 32524065 32524065 32524065 32524005 32524063 32524063 32524063 32524063 32524063 32524063 32524063	CHARECÓ CONCÓRDIA CRICIÚNA CRI	49 49 48 47 47 49 47 49 48 47 49 48 49 19 19 19 18 16 18 11	33221144 34423704 21015555 32410851 32049700 33444777 33722091 345220418 34531146 345211920 345211920 36440979 36220026 36261651 36260376 7010245 3624153 3624153 36261651	ARAGUANA GUBURI PALMAS A lista completa e postos autorizado nosso site www.pl Entre em c para iden Autorizado sua r Grande 293
VILA VELHA VITÓRIA GOIÁS ANÁPOLIS CALDAS NOVAS CATALÃO FORMOSA GOIÁNIA GOIÁNIA GOIÁNIA LUZÂNIA RIO VEROS TRINDADE URUAÇU MARANHÃO AÇALIANDIA BACABAL CAXIAS CODÓ IMPERATRIZ PEDREIRAS PRESSIDENTE DUTRA	27 376. 27 326. 27 322. 0800 701. 62 332. 64 344. 61 363. 62 325. 64 364. 66 355. 64 364. 66 355. 67 325. 68 365. 69 365. 69 365. 99 365. 99 365. 99 365. 99 369. 99 369. 90 369. 9	33597 A 33899 GA 6 33889 GA 6 4 3562 Re 8 33297 A 33297 A 35297 A 3529	MARAAGIBE RUJARU RUJARU RUJARU GIFE GIFE GIFE GIFE GIFE GIFE GIFE GIFE	81 81 87 81 81 81 81 87 0800 86 86 86 86 9800 43 45 44 41 45 42 43 44 44 46 42	34581246 37220235 37610085 34831142 34656042 32286123 32258123 32258123 3222877 33222877 33222873 32214618 701 0245 32521606 32523415 34221237 32246620 3424711 32242786	CHARECO CONCÓBDA CRICIÓNA CURTIBANOS FEORMAPPOLIS TRAINI JOACABA JONN'ILLE LAGEIS RIO DO SUL RIO DESTE TUBBRÃO VIDEIRA AGUAS DE LINDÓIA AMERICIANA AMPARO ARRACATUBA ARRACATUBA ARRACATUBA ARRACATUBA AARRACA	49 49 48 48 47 47 49 47 47 49 48 47 49 19 19 19 18 16 16 18 11 14	33221144 34423705 32410851 32410851 32410851 32440851 33244777 33234441 36443133 35211920 36246197 36246197 36246151 38241524 38072674 3826775 33368710 332424669 44118145 37322142	ARAGUANA GUBURI PALMAS A lista completa e postos autorizado nosso site www.pl Entre em c para iden Autorizado sua r Grande 293
VILA VELHA VITÓRIA  GOIÁS  ANÁPOLIS CALDAS NOVAS CATALÃO FORMOSA GOIÁNIA GOIÁNIA GOIÁNIA ILUZÂNIA RIO VERDE TRINDADE URUAÇU  MARANHÃO AÇAILNDÍA BACABAL CAVIAS COBÓ IMPERATRIZ PEDREIRÁS PRESIDENTE DUTRA SANTA INES	27 376 27 326 27 326 27 326 27 322 27 322 27 322 27 322 27 322 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32	33597 A    00245 Re   43562 Re   43562 Re   633287 A    633287 A    63456 P    6456 A    6566 A	MARAGIBE RIUARU ANHHINS ULISTA RIA TALHADA A MU INNAÍBA RESINA IRRANÁ APAONGAS SCAVEL NORITE RIIIBA RIBRINA ULISTA RIBRINA U	81 81 87 81 81 81 81 86 86 86 86 86 43 44 41 45 42 43 44 41 44 46 42 47	34581246 37220235 37510085 34331142 34456042 32286123 32256123 3223602 33311401 701 0245 33222877 332214618 701 0245 32521606 32254005 32524006 32254005	CHARECÓ CONCÓRDIA CRICIÚMA CURITIBAMOS FLORIAMÓPOLS SÃO PAULO (INTERIOR) ÁGUAS DE LINDÓIA AMPIARO AMBRICANA AMPARO ARARCATURA ARARACURRA ASSIS ATIBAIA ANARÉ	49 49 48 48 47 47 49 48 47 47 49 48 49 49 19 19 19 19 18 16 18 11 14 17	33221144 34423704 34423704 324121015555 32410851 32049700 33444777 337220418 34531146 34521193 34521193 3644193 36241513 35620036 36261651 35660376 7010245 38241524 34062914 34062914 34062914 34062914 34063914	ARAGUANA GURUM PALMAS A lista completa e postos autorizado nosso site www.pl Entre em c para iden Autorizado sua r  Granda 293
VILA VELHA VITÓRIA GOIÁS ANÁPOLIS CALDAS NOVAS CATALÃO FORMOSA GOIÁNIA GOIÁNIA GOIÁNIA GOIÁNIA LUZÂNIA RIO VEROS TRINDADE URUAÇU MARANHÃO AÇALIANDIA BACABAL CAXIAS CODÓ IMPERATRIZ PEDREIRAS PRESIDENTE DUTRA SANTA INES SÂN JOSE DE RIBAMAR	0800 701 62 322 0800 701 62 322 64 344 61 363 62 325 64 364 364 62 325 64 363 62 325 64 363 69 362 99 362 99 366 99 366 99 366 98 366	33597 A 33899 GA 6 33889 GA 6 4 3562 Re 8 33899 GA 6 4 3562 Re 8 33207 Re 9 4 3562 Re 8 3207 Re 9 2008 PA 6 3207 Re 9 2008 PA 6 3208 PA	MARAAGIBE RUJARU RUJARU GIFE GIFE GIFE GIFE GIFE GIFE GIFE GIFE	81 81 87 81 81 81 81 87 0800 86 86 86 86 43 44 41 45 42 43 44 44 46 42 47 43	34581246 37220235 3751008 3761008 34331142 34656042 32286123 32553399 38311401 701 0245 33222877 32230825 325214618 701 0245 32521606 3252326 32523282 32648791 3225405 34221337 3225405 34221337 3226620 3424711 32244711 32244786 30275061 36450251 36450251	CHARECO CONCÓBDA CRICIÓNA CURTIBANOS FEORMAPPOLIS TRAINI JOACABA JONN'ILLE LAGEIS RIO DO SUL RIO DESTE TUBBRÃO VIDEIRA AGUAS DE LINDÓIA AMERICIANA AMPARO ARRACATUBA ARRACATUBA ARRACATUBA ARRACATUBA AARRACA	49 49 48 49 48 49 47 47 47 49 48 49 49 48 49 19 19 19 18 16 18 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	33221144 34423705 32410851 32410851 32410851 32440851 33244777 33234441 36443133 35211920 36246197 36246197 36246151 38241524 38072674 3826775 33368710 332424669 44118145 37322142	ARAGUANA GUBURI PALMAS A lista completa e postos autorizado nosso site www.pl Entre em c para iden Autorizado sua r Grande 293
VILA VELHA VITÓRIA  GOIÁS  ANÁPOLIS CALDAS NOVAS CATALÃO FORMOSA GOIÁNIA GOIÁNIA GOIÁNIA LUZÂNIA RIO VERDE TRINDADE URUAÇU  MARANHÃO AÇALIANDIO BACABAL CAXIAS CODÓ İMPERATRIZ PEDRERAS PRESDENTE DUTRA SANTA INES SÃO 1005 DE RIBAMAR SÃO LUÍS	27 376 27 326 27 322 0800 701 62 332 64 346 61 366 62 332 62 322 62 325 64 361 62 335 64 361 99 352 99 362 99 362 99 362 99 362 99 363 99 363 90 363	33597 A 33599 A 33599 A 33599 A 33599 A 3599	MMAAGIBE RIAMAN	81 81 87 81 81 81 87 0800 86 86 86 86 0800 43 45 44 41 45 42 43 44 44 46 42 47 43 45	34581246 37220235 37510085 34331142 34655042 31286123 32523369 38311401 701 0245 33221625 332214618 701 0245 3325267 3322163 3252405 3252405 3422337 3322067 3322467 34235914 34224786 30275061 36450251 35341809 353522418	CHARECO CONCÓBDA CRICIÓNA CURTIBANOS FICORANÓPOLIS TIAJAI JARAGUÍ AO SUL JOAÇABA JOINVILLE LAGEIS RIO DO SUL RIO DECENHO SÃO MAGUEL DO OESTE TUBARÃO VIDEIRA SAU PARO AMPARO BARRETOS BAURU BIRICUII	49 49 48 49 47 47 47 49 48 48 49 9 80 80 0 19 19 18 16 18 11 11 14 18 18 11 19 19	33221144 34423701 21015555 32410851 32440851 32444477 33444777 33544477 33524153 35211930 35220018 36443133 35211930 36443133 35211930 3644313 36210153 36261051 38241534 38072634 38072634 38072634 38072634 38072634 38072634 38072634 38072634 38072634 38072634 38072634 38073634 38073634 38073634 38073634 38073634 38073634 38073634 38073634 38073634 38073634 380736363636363636363636363636363636363636	ARAGUANA GURUM PALMAS A lista completa e postos autorizado nosso site www.pl Entre em c para iden Autorizado sua r  Granda 293
VILA VELHA VITÓRIA  GOIÁS  ANAPOLIS CALDAS NOVAS CATALÃO FORMOSA GOIÁNIA GOIÁNIA GOIÁNIA RIO VERDE TRINDADE URUAÇU  MARANHÃO AÇAILNDÍA BACABAL CAXIAS CODÓ IMPERATRIZ PEDREIRAS PRESIDENTE DUTRA SANTA INES SÃO LUGS CER BIBAMAR SÃO LUGS MINAS GERAÍS	27 376 27 376 27 372 27 322 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 2	35597 A-3 35899 GA 33899 GA 33899 GA 33899 GA 32978 SA 32978 SA 32978 SA 12786 SEI 12787 Ph 12816 SEI 12787 Ph 12816 SEI 12817 Ph 12817 SEI 128181818181818181818181818181818181818	MARAAGIBE RIJARIU MARHUNS JULISTA JUTE JUTE JUTE JUTE JUTE JUTE JUTE JUTE	81 81 87 81 81 81 81 87 86 86 86 86 86 86 86 44 41 45 42 43 44 44 44 46 42 47 43 44 44 44 46 42 47 43 44 44 44 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46	34581246 37220235 3751008 3751008 34331142 34656042 32286123 33253399 38311401 701 0245 3322287 32230825 322214618 701 0245 32521666 32521842 32521667 32521667 32521668 325214618 3252147 3252407 3252407 3252407 3252407 32524115 342234711 32524798 36450251 35341809 3523411809 35252471	CHARECÓ CONCÓRDIA CRICIÚMA CRI	49 49 48 49 47 47 47 49 48 48 47 49 48 81 11 14 11 14 11 19 17 17	322_1144 3442_370 21013535 32410831 32410831 32444777 333424777 3322_2018 3433116 32244414 36443133 352_11920 36443133 352_11920 36443133 352_11920 362450376 701.0245 38241543 3666376 701.0245 38241543 3666376 32244141 322_2776 33368710 33242569 4411816376 3322_2776 331049551 36416376 383134090 37377500 37372500	ARAGUANA GURUM PALMAS A lista completa e postos autorizado nosso site www.pl Entre em c para iden Autorizado sua r  Granda 293
VILA VELHA VITÓRIA  GOIÁS ANÁPOLIS CALDAS NOVAS CATALÃO FORMOSA GOIÁNIA GOIÁNIA GOIÁNIA GOIÁNIA ILUZÂNIA RIO VERDE TRINDADE URUACU  MARANHÃO AÇALIANDÍA BACABAL CAXIAS CODÓ IMPERATRIZ PEDREIRAS PRESIDENTE DUTRA SAÑT JA INÉS SÃO JOSE DE RIBAMAR SÃO LUÍS  MINAS GERAIS ARAGUARI	27 376 27 326 27 322 0800 701 62 332 64 346 61 366 62 335 61 362 62 325 62 325 62 325 62 325 99 353 99 362 99 352 99 352 99 352 99 352 99 352 99 353 99 353 99 353	33597 A 33899 GA 33889 GA 33889 GA 33889 GA 3486 GA 348	MARAGIBE RUNDAMAN DE REMANDE RUNDAMAN DE REMANDA DE L'ANDRE REMANDA AUTORIA DE REMANDA APONGAS SCAVEL MORTE RITIBA REMANDA AUTORIA RITIBA REMANDA AUTORIA RITIBA REMANDA AUTORIA R	81 81 81 81 81 81 81 87 0800 43 45 44 41 45 42 47 43 44 44 46 42 47 43 44 44 40 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86	34581246 37720235 377510285 34331142 34656042 32286123 3225309 38311401 701 0245 322247 3223627 3223627 3223627 3223627 3223627 3223627 3224618 32254005 322	CHARECO CONCÓBDA CRICUNA CRICU	49 49 48 47 47 47 49 48 48 49 19 19 19 11 14 18 14 19 17 12	33221144 34423704 21015555 32410851 32049700 33444770 33448710 3522018 3522018 3522018 3522018 3522018 3522018 3522018 3522018 35241530 35241530 35241530 35261551 35660376 70102455 36241530 35261551 35660376 7010245 36241530 36261551 36261551 36261551 36261551 36261551 36261551 36261551 36261551 36261551 36261551 36261551 36261551 36261551 36261551 36261551 362615551 362615551 362615551 362615551 362615551 362615551 362615551 362615551 3626155551 3626155551 3626155551 3626155551 3626155551 3626155551 3626155551 3626155551 3626155551 3626155551 3626155551 3626155551 36265551 362655551 362655551 362655551 362655551 3626551 3626551 36265	ARAGUANA GURUM PALMAS A lista completa e postos autorizado nosso site www.pl Entre em c para iden Autorizado sua r  Granda 293
VILA VELHA VITÓRIA  GOIÁS  ANAPOLIS  CALDAS NOVAS  CATALÃO FORMOSA GOIÁNIA GOIÁNIA GOIÁNIA RIO VERDE TRINDADE URUAÇU  MARANHÃO AÇAILNDÍA BACABAL CAVIAS CODÓ IMPERATRIZ PEDREIRAS ĀPESIDENTE DUTRA SANTA INES SÃO JOSE DE RIBAMAR SÃO LUÍS  MINAS GERAIS ARAGUARI ARAXXÁ	27 376 27 376 27 372 27 382 27 282 27	35597 A 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3	MARAAGIBE RUJARU MARHINIS UULSTA UTE OTTE OTTE OTTE OTTE OTTE OTTE OTTE	81 81 81 81 81 81 81 81 86 86 86 86 86 43 44 41 45 42 47 43 44 46 42 47 43 45 44 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	3451126 3772023 37610085 34331140 34351140 3228612 3228612 33228339 38311401 701 0245 33222877 33222877 33223625 32214618 701 0245 32524065 32524065 32524065 32524065 34221337 32524115 34221337 32524115 34221337 32524715 32524715 37524630 3423914	CHARECÓ CONCÓRDIA CRICIÚMA CRI	49 49 48 49 47 47 47 49 48 47 47 49 18 16 16 18 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	332.211.44 344.237.01 2.101.55.55 320.497.00 3241.0851.3 320.497.00 3372.05.9 343.41.67 3372.20.59 343.311.66 343.311.66 322.441.13 364.431.53 352.211.90 364.409.79 362.20.02.63 362.61.53 363.61.63 362.61.53 362.61.53 363.61.63 373.72.14 382.27.42 382.27.42 382.27.42 382.27.42 382.27.42 382.27.42 382.35.35 383.36.30 373.75.00	ARAGUANA GUBUPH PALMAS A lista completa e postos autorizado nosso site www.pl Entre em c para iden Autorizado sua r Grande 293 Demais Re 0800
VILA VELHA VITÓRIA  GOIÁS ANÁPOLIS CALDAS NOVAS CATALÃO FORMOSA GOIÁNIA GOIÁNIA GOIÁNIA ILIZAÑIA RIO VERDE TRINDADE URUAÇU  MARANHÃO AÇALIANDIA BACABAL CAXIAS CODÓ IMPERATRIZ PERSIDENTE DUTRA SANTA INÉS SÃO JOSE DE RIBAMAR SÃO LUÍS  MINAS GERAIS ARAGUARI ARAXXÁ ARAGUARI ARAXXÁ ARACOS	27 376 27 326 27 322 0800 701 62 332 64 346 61 366 62 335 61 362 62 325 62 325 62 325 62 325 99 353 99 362 99 352 99 352 99 352 99 352 99 352 99 353 99 353 99 353	35597 A AR A STATE A S	MARAGISE RANHUNS JUENA PANHUNS JUENA	81 81 81 81 81 81 81 81 86 86 86 86 86 86 44 41 45 42 43 44 44 46 42 47 43 44 40 86 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	34581246 37720235 377510235 37610085 34331142 34656042 31286123 3252339 38311401 701 0245 33222877 3223625 32224006 32254006 32254006 32254006 32254007 35234115 3422137 33210077 35234115 3422137 33210077 35234115 3424786 30279061 36450251 35341809 35522477 30561488 224437746 277997977	CHARECO CONCÓBDA CRICUNA CURRIBANOS FICORANÓPOLS TIAJAI JARAGUÍ DO SUL JOAÇABA JOINVILLE LAGES LAGES RIO DO SUL RIO DO SU	49 49 48 49 48 47 47 49 48 48 49 47 47 49 48 49 19 19 19 18 16 18 11 14 18 14 19 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	33221144 34423704 21015555 32410851 32049707 33444770 33444770 33424705 35220418 35220418 35221418 3524193 3522193 36220025 36220025 36220025 36220025 36220025 36220025 36220025 36220025 36261051 3664097 701 0245 3664097 701 0245 3664097 3622107	ARAGUANA GURUM PALMAS A lista completa e postos autorizado nosso site www.pl Entre em c para iden Autorizado sua r  Granda 293
VILA VELHA VITÓRIA  GOIÁS  ANAPOLIS  CALDAS NOVAS  CATALÃO FORMOSA GOIÁNIA GOIÁNIA GOIÁNIA RIO VERDE TRINDADE URUAÇU  MARANHÃO AÇAILNDÍA BACABAL CAVIAS CODÓ IMPERATRIZ PEDREIRAS ĀPESIDENTE DUTRA SANTA INES SÃO JOSE DE RIBAMAR SÃO LUÍS  MINAS GERAIS ARAGUARI ARAXXÁ	27 376 27 376 27 372 27 382 27 322 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 2	35597 A 35899	MARAGIBE RILARU FANHALINS ULSTST OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OF	81 81 81 81 81 81 81 81 86 86 86 86 86 86 44 41 44 44 44 44 44 46 42 47 43 44 44 40 40 43 44 44 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	3451126 3772023 37610085 34610085 34610085 346101085 346101085 346101085 346101085 3222617 3222617 3222617 322267 32267 32267 322267 32	CHARECÓ CONCÓRDIA CRICIÚMA CRI	49 49 48 48 47 47 49 48 48 49 49 47 47 49 48 49 48 16 61 12 17 16 61 12 16 16 12 16	33221144 34423704 21015555 32410851 32049700 33444770 33444705 34524050 35220418 35220418 35241541 35241541 35241541 35241541 35241541 352641551 352641531 35660376 70102455 36241531 35660376 7010245 36241534 362651 352641534 362651 352641534 362651 352641534 362651 352641534 362651 352641534 362651 352675634 352675634 352675634 352675634 352675634 352675634 352675634 352675634 352675634 352675634 352675634 352675634 352675634 3527563 3527563 3527563 3527563 35275750 3527750	ARAGUANA GUBUPI PALMAS  A lista completa e postos autorizado nosso site www.pl  Entre em c para iden Autorizado sua r  Grande 293  Demais Re 0800  Fale cono
VILA VELHA VITÓRIA  GOIÁS  ANÁPOLIS CALDAS NOVAS CATALÃO FORMOSA GOIÁNIA GOIÁNIA GOIÁNIA ILUZÂNIA RIO VERDE TRINDADE URUAÇU  MARANHÃO AÇALANDIA BACABAL CAVIAS CODÓ IMPERATRIZ PEDREIRAS PRESIDENTE DUTRA SANTA INES SÃO JOSE DE RIBAMAR SÃO LUÍS MINAS GERAIS ARIAGUARI ARIAS ARIAS MINAS GERAIS ARIAGUARI ARIAS BELD HORIZONTE BETIM BOM DESPACHO	27 376 27 376 27 372 372 372 372 372 372 372 372 372	35597 CA  10245 PA  10245 PA  10245 PA  10245 PA  12708 SEE  12708	MARAAGIBE RUJARU MARHINIS ULISTA ULISTA ULISTA ULISTA ULISTA ULISTA ULISTA ULISTA UTE	81 81 81 81 81 81 81 86 86 86 86 86 0800 43 45 44 41 45 42 47 43 44 46 42 47 43 45 44 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	3451126 3720233 37610085 34331140 34351140 3228612 3228612 332253389 38311401 701 0245 33222877 332216618 701 0245 332257 332216618 701 0245 32521606 32524065 32524065 32524065 32524065 32524065 32524065 3252407 326457 3264	CHARECÓ CONCÓRDIA CRICIÚMA CURITIBAMOS FLORIAMÓPOLS FRANCA CATAMODUA CRUZERO FRANCA GUADATINGUETÁ BITHINGA GUADATINGUETÁ BITHINGA FRANCA GUADATINGUETÁ BITHINGA FLORIAMÓPOLS FRANCA GUADATINGUETÁ BITHINGA BITHINGA FLORIAMÓPOLS FRANCA GUADATINGUETÁ BITHINGA BITHINGA BITHINGA FLORIAMÓPOLS FRANCA GUADATINGUETÁ BITHINGA BITH	49 49 49 48 49 49 49 49 49 49 48 48 47 47 47 49 48 49 48 49 49 48 49 49 48 49 49 48 49 49 48 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49	332.211.44 344.2370 2.101.55:55 320.4970 3241.0851 3.204.970 3372.2050 343.311.66 343.311.66 322.4611.33 352.211.92 362.401.93 364.409.79 362.200.26 362.61.651 366.603.76 70.1.02.45 380.76.74 380.76.76 380.76 380.	ARAGUANA GUBUPH PALMAS A lista completa e postos autorizado nosso site www.pl Entre em c para iden Autorizado sua r Grande 293 Demais Re 0800
VILA VELHA VITÓRIA GOIÁS ANÁPOLIS CALDAS NOVAS CATALÃO FORMOSA GOIÁNIA GOIÁNIA GOIÁNIA GOIÁNIA ILIZÂNIA RIO VERDE TRINDADE URUAÇU MARANHÃO AÇALIANDIA BACABAL CAXIAS CODÓ IMPERATRIZ PEDREIRAS PRESIDENTE DUTRA SANTA INÉS SÃO JOSE DE BIBAMAR SÃO LUÍS MINAS GERAIS ARAGUARI ARAXÁ ARACOS BELD HORIZONTE BETIM BOM DESPACHO CATAGOJASES	27 376 27 376 27 378 27 378 27 328 27 322 27 322 27 322 27 322 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33	35597 A 33899 GA 34562 RE 43562 RE 4356	MARAGIBE RILARDI PANHALINS LUSTA DIFE COME COME COME COME COME COME COME COM	81 81 81 81 81 81 81 87 0800 43 45 44 41 45 42 43 44 44 46 62 47 43 44 40 42 47 43 45 44 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	34581246 37720033 37610085 34831142 34656042 32286123 33253369 38311401 701 0245 33220877 332214618 701 0245 332214618 701 0245 332214618 33224673 332214618 3422473 3	CHARECO CONCÓRDA CRICUÍMA CURITIBANOS FLORIANÓPOLIS TRAMI JARAGUÍA DO SUL JOAÇABA JOINVILLE LLAGISIA RIO DO SUL RIO DO SUL RIO DO SUL RIO DO SUL RIO DE SU	49 49 49 48 49 47 47 47 49 48 48 47 49 48 48 47 49 48 48 47 49 48 48 47 49 48 48 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49	33221144 34423704 21015555 32410851 32049707 33444770 33444707 33424705 35220418 35220418 35221418 3524193 3522193 3522018 3624113 3524130 352	ARAGUANA GUBUPI PALMAS  A lista completa e postos autorizado nosso site www.pl  Entre em c para iden Autorizado sua r  Grande 293  Demais Re 0800  Fale cono
VILA VELHA VITÓRIA  GOIÁS  ANÁPOLIS CALDAS NOVAS CATALAO FORMOSA GOIÁNIA GOIÁNIA GOIÁNIA GOIÁNIA ILUZÂNIA RIO VERDE TRINDADE URUAÇU  MARANHÃO AÇAILANDIA BACABAL CAVIAS CODÓ IMPERATRIZ PEDREIRAS PRESIDENTE DUTRA SANTA INES SÃO JOSÉ DE RIBAMAR SÃO LUÍS MINAS GERAIS ANAGIUARI ARRAXÁ ARCOS BEID HORIZONTE BEITM BOM DESPACHO CATAGJIASES CONTAGEM	27 376 27 376 27 372 372 372 372 372 372 372 372 372	35597 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	MARAGIBE RIUARU AMHHINS ULUSTA ULUSTA UTE OTT OTT OTT OTT OTT OTT OTT OTT OTT O	81 81 81 81 81 81 81 87 0800 43 45 44 41 45 42 43 44 44 46 42 43 44 40 60 42 43 44 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	3451126 3720038 37610085 34331140 34351140 34251140 3726613 32253389 38311401 701 0245 3225287 3221618 322267 3221618 3225306 3225406	CHARECÓ CONCÓRDIA CRICIÚMA CURITIBAMOS FLORIAMÓPOLS FRANCA FRANAMÓPOLS FRANCA GUARATINGUETÁ BITHINGA GIAPOLS FRANCA GUARATINGUETÁ BITHINGA FLORIAMÓPOLS FRANCA FRANCA FRANCA GUARATINGUETÁ BITHINGA FLORIAMÓPOLS FRANCA FLORIAMÓPOLS FRANCA FRANCA FLORIAMÓPOLS FRANCA FLORIAMÓPOLS FRANCA FRANCA FLORIAMÓPOLS FRANCA FLORIAMÓPOLS FRANCA FRANCA FLORIAMÓPOLS FRAN	49 49 49 48 49 49 49 49 49 48 47 47 47 47 49 48 49 48 49 49 48 49 49 19 19 19 19 18 16 18 11 14 17 17 12 17 16 12 16 19 15 16 16 19 15 16	332.211.44 344.237.01 2.101.55.55 320.497.00 3.241.085.1 3.20.497.00 3.344.077.01 3.37.2.05.90 3.43.311.46 3.43.311.46 3.43.311.46 3.43.311.46 3.43.311.46 3.43.311.46 3.43.311.46 3.43.311.46 3.43.31	ARAGUANA GUBURI PALMAS  A lista completa e postos autorizado nosso site www.pl  Entre em c para iden Autorizado sua r  Grande 293  Demais Re 0800  Fale cono www.pl
VILA VELHA VITÓRIA GOIÁS ANÁPOLIS CALDAS NOVAS CATALAO FORMACA GOIÁRIA GOIÁRIA GOIÁRIA GOIÁRIA GOIÁRIA ILUZÂNIA RIO VERDE TRINDADE URUAÇU MARANHÃO AÇALIANDIA BACABAL CAXIAS CODÓ IMPERATRIZ PEDREIRAS PERSIDENTE DUTRA SANTA INÉS SÁD JOSE DE BIBAMAR SÃO LUS MINAS GERAIS ARAGUARI ARAXÁ ARACOS BELD HORIZONTE BETIM BOM DESPACHO CATAGOJASES CONTAGEM CORONEL FABRICIANO	27 376 27 376 27 372 27 322 27 322 27 322 27 322 27 322 27 322 27 322 31 322 31 339 31 384 27 322 31	35597 A 33899 A 33899 A 33899 A 33899 A 348502 A 248502 A	MARAAGIBE RIJARU MARHUNS ULISTA OTE	81 81 81 81 81 81 81 87 0800 43 45 44 41 44 45 42 43 45 44 41 46 42 47 48 49 40 24 21 22 22 21 21 22	345 812 46 377 2002 37 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51	CHARECO CONCÓRDA CINCIÓNA CICIÓNA CICIÓNA CIURIDANOS FLORIANOPOLS TIAMA JARAGUÁ DO SUL JOAÇABA JOINVILLE LAGISI RIO DO SUL RIO DO SU	49 49 48 48 47 47 47 47 47 47 47 48 48 49 48 49 48 49 49 19 19 19 18 16 12 16 11 11 14 19 17 16 12 16 16 19 15 16 11 11	33221144 34423704 21015555 32016951 32016951 32016951 32016951 32016951 32024014 34931146 3493146 34931146 3493	ARAGUANA GUBUPI PALMAS  A lista completa e postos autorizado nosso site www.pl  Entre em c para iden Autorizado sua r  Grande 293  Demais Re 0800  Fale cono
VILA VELHA VITÓRIA  GOIÁS  ANÁPOLIS CALDAS NOVAS CATALAO FORMOSA GOIÁNIA GOIÁNIA GOIÁNIA GOIÁNIA ILUZÂNIA RIO VERDE TRINDADE URUAÇU  MARANHÃO AÇAILANDIA BACABAL CAVIAS CODÓ IMPERATRIZ PEDREIRAS PRESIDENTE DUTRA SANTA INES SÃO JOSÉ DE RIBAMAR SÃO LUÍS MINAS GERAIS ANAGIUARI ARRAXÁ ARCOS BEID HORIZONTE BEITM BOM DESPACHO CATAGJIASES CONTAGEM	27 376 27 376 27 376 27 378 27 378 27 378 27 378 27 378 27 378 27 378 27 378 378 378 378 378 378 378 378 378 37	35597 A 2 3 3 3 3 3 9 9 1 2 3 3 3 3 9 9 1 2 3 3 3 3 9 9 1 2 3 3 3 3 9 9 1 2 3 3 3 3 9 9 1 2 3 3 3 3 9 9 1 2 3 3 3 3 9 1 2 3 3 3 3 9 1 2 3 3 3 3 9 1 2 3 3 3 3 9 1 2 3 3 3 3 9 1 2 3 3 3 3 9 1 2 3 3 3 3 9 1 2 3 3 3 3 9 1 2 3 3 3 3 3 9 1 2 3 3 3 3 3 9 1 2 3 3 3 3 3 9 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	MARAGISE RIANDI RAHHUNS JULISTA JULIST	81 81 87 88 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86	3451126 3720038 37610085 34331140 34351140 3455042 3228612 3228612 33223339 38311401 701 0245 33222877 33223625 32214618 701 0245 32524065 32524065 32524065 32524065 32524065 32524065 32524065 32524065 32524115 34221337 32244786 32252471 32244786 32252471 32244786 32252471 32244786 32252471 32244786 32252471 32244786 32252471 32244786 32252471 3252	CHARECÓ CONCÓRDIA CRICIÚMA CURITIBAMOS FLORIAMÓPOLS FRANCA FRANAMÓPOLS FRANCA GUARATINGUETÁ BITHINGA GIAPOLS FRANCA GUARATINGUETÁ BITHINGA FLORIAMÓPOLS FRANCA FRANCA FRANCA GUARATINGUETÁ BITHINGA FLORIAMÓPOLS FRANCA FLORIAMÓPOLS FRANCA FRANCA FLORIAMÓPOLS FRANCA FLORIAMÓPOLS FRANCA FRANCA FLORIAMÓPOLS FRANCA FLORIAMÓPOLS FRANCA FRANCA FLORIAMÓPOLS FRAN	49 49 49 49 49 49 49 49 48 48 47 74 79 49 48 49 99 6800 19 19 19 18 16 11 14 14 12 17 16 16 19 17 16 16 11 16 16 11 16 16 11 16	332.211.44 344.237.01 2.101.55.55 320.497.00 3.241.085.1 3.20.497.00 3.344.077.01 3.37.2.05.90 3.43.311.46 3.43.311.46 3.43.311.46 3.43.311.46 3.43.311.46 3.43.311.46 3.43.311.46 3.43.311.46 3.43.31	ARAGUANA GUBURN PALMAS  A lista completa e postos autorizado nosso site www.pl  Entre em c para iden Autorizado sua r  Grande 293  Demais Re 0800  Fale cono www.pl
VILA VELHA VITÓRIA  GOIÁS  ANÁPOLIS CALDAS NOVAS CATALÃO FORMOSA GOIÁNIA GOIÁNIA GOIÁNIA ILUZÂNIA RIO VERDE TRINDADE URUAÇU  MARANHÃO AÇALIANDIA BACABAL CAVIAS CODÓ IMPERATRIZ PEDREIRAS PRESIDENTE DUTRA SANTA INES SÃO LUSE DE RIBAMAR SÃO LUSE SÃO LUSE DE RIBAMAR SÃO LUSE DE RIBAMAR BARAGUARI ARROXÁ ARCOS  MINAS GERAIS ARAGUARI ARROXÁ ARCOS BELD HORIZONTE BETIM BOM DESPACHO CATAGJASES CONTAGEM CORNEL FABRICIANO CURVELO CURVELO CURVELO CURVELO CATAGJASES CONTAGEM CORNEL FABRICIANO CURVELO CU	27 376 27 376 27 376 27 378 27 378 27 378 27 378 27 378 27 378 27 378 27 378 378 378 378 378 378 378 378 378 37	35597 A 2 3 3 3 3 3 9 9 1 2 3 3 3 3 9 9 1 2 3 3 3 3 9 9 1 2 3 3 3 3 9 9 1 2 3 3 3 3 9 9 1 2 3 3 3 3 9 9 1 2 3 3 3 3 9 1 2 3 3 3 3 9 1 2 3 3 3 3 9 1 2 3 3 3 3 9 1 2 3 3 3 3 9 1 2 3 3 3 3 9 1 2 3 3 3 3 9 1 2 3 3 3 3 9 1 2 3 3 3 3 3 9 1 2 3 3 3 3 3 9 1 2 3 3 3 3 3 9 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	MARAGIBE RIUARU MARHENIS ULISTA ULISTA ULISTA ULISTA ULISTA ULISTA UTE	81 81 81 87 881 881 881 881 881 881 881	345 812 46 377 2002 37 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51	CHARECO CONCÓRDA CINCIÓNA CICIÓNA CICIÓNA CIURITEANOS FLORIANOS FL	49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 4	332.211.44 344.237.01 2101.55.55 320.497.00 3241.0851.3 320.497.00 3372.05.90 343.311.66 343.311.66 322.441.33 322.441.33 322.441.33 322.441.33 322.441.33 322.441.33 322.441.33 322.441.33 322.441.33 322.45.33 324.26.39 324.26.39 324.26.39 324.26.39 324.26.39 324.26.39 324.26.39 324.26.39 324.26.39 324.26.39 324.26.39 324.27.42 322.27.	ARAGUANA GUBURI PALMAS  A lista completa e postos autorizado nosso site www.pl  Entre em c para iden Autorizado sua r  Grande 293  Demais Re 0800  Fale cono www.pl

14	35227283
14	34547437
16	33821046
19	38181171
14	33225457
19	34340454
19	35851891
18	39161028
13	38212324
16	36368156
19	35348543
11	40296563
13	32272947
16	33614913
19	36232990
19	36085760
17	32325680
12	39239508
	34646559
15	32241170
16	32524039
12	36219080
12	
12	36219080
12 14	36219080 34962596
12 14 19 17	36219080 34962596 38716629
12 14 19 17	36219080 34962596 38716629 34214940 938 0245
12 14 19 17	36219080 34962596 38716629 34214940 938 0245 40430669
12 14 19 17 <b>2</b> ! 11 11	36219080 34962596 38716629 34214940 938 0245 40430669
12 14 19 17 <b>2!</b> 11 11	36219080 34962596 38716629 34214940 <b>938 0245</b> 40430669 24431153
12 14 19 17 <b>2!</b> 11 11 11	36219080 34962596 38716629 34214940 938 0245 40430669 24431153 46404162
12 14 19 17 <b>2</b> ! 11 11 11 11	36219080 34962596 38716629 34214940 938 0245 40430669 24431153 46404162 45145233
12 14 19 17 <b>2</b> ! 11 11 11 11 11	36219080 34962596 38716629 34214940 <b>938 0245</b> 40430669 24431153 46404162 45145233 47941814
12 14 19 17 <b>2!</b> 11 11 11 11 11	36219080 34962596 38716629 34214940 <b>938 0245</b> 40430669 24431153 46404162 45145233 47941814 36837343
12 14 19 17 2! 11 11 11 11 11 11 11	36219080 34962596 38716629 34214940 938 0245 40430669 24431153 46404162 45145233 47941814 36837343 49905288
12 14 19 17 2! 11 11 11 11 11 11 11	36219080 34962596 38716629 34214940 <b>938 0245</b> 40430669 24431153 46404162 45145233 47941814 36837343 49905288 41257000
12 14 19 17 <b>2</b> 11 11 11 11 11 11 11 11	36219080 34962596 38716629 34214940 938 0245 40430669 24431153 46404162 45145233 47941814 36837343 49905288 41257000 42275339
12 14 19 17 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11	36219080 34962596 38716629 34214940 938 0245 40430669 24431153 46404162 45145233 47941814 36837343 49905288 41257000 42275339 22722245
12 14 19 17 29 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	36219080 34962596 38716629 34214940 938 0245 40430669 24431153 46404162 45145233 47941814 36837343 49905288 41257000 42275339 22722245 39757996 22976464 56676090
12 14 19 17 29 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	36219080 34962596 38716629 34214940 938 0245 40430669 24431153 46404162 45145233 47941814 36837343 49905288 41257000 42275339 22722245 39757996 22976464
12 14 19 17 29 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	36219080 34962596 38716629 34214940 938 0245 40430669 24431153 46404162 45145233 47941814 36837343 49905288 41257000 42275339 22722245 39757996 22976464 56676090
	14 16 19 14 19 18 13 16 19 11 13 16 19 17 12 13 15

11 39644284 19 35713528

19 34413286

A lista completa e atualizada dos nossos postos autorizados está disponível em nosso site www.philips.com.br.

11 50415281

11 32222311 11 29791184

11 47125635

11 47871480

0800 701 0245 79 32176080

79 36312656

0800 701 0245

63 34111818 63 33511038 63 32175628

Entre em contato conosco para identificar o Posto Autorizado mais próximo de sua residência:

> Grande São Paulo 2938 0245

Demais Regiões do País: 0800 701 0245

Fale conosco pelo chat www.philips.com.br



### CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela TP Vision Indústria Eletrônica Ltda. por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A TP Vision Indústria Eletrônica Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 365 dias (90 dias obrigatórios mais 275 adicionais) contados a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado.

### Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela TP Vision.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não domésticos/residendais regulares ou em desacordo com o uso recomendado.

# ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.

Nos municípios onde não exista assistência técnica autorizada TP Vision, as despesas de transporte do aparelho e/ou do técnico autorizado correm por conta do consumidor requerente do serviço. A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

#### **TP Vision**

No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2938-0245 (Grande São Paulo) e 0800-701-0245 (demais regiões e estados). Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados das 8h às 13h. Visite também nossa página de suporte ao consumidor www.philips.com.br/suporte, onde está disponível a lista completa e mais atualizada das assistências técnicas autorizadas TP Vision.

Para atendimento fora do Brasil, contate a TP Vision local ou: TP Vision Netherlands B.V. High Tech Campus 5, 5656 AE Eindhoven, The Netherlands





